

* Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su telefono en funcion del software que haya instalado o de su proveedor de servicios.



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-04643A
Spanish. 12/2003. Rev 1.0



Contenido

| | |
|--|-----------|
| Precauciones de seguridad importantes | 7 |
| Desembalaje..... | 9 |
| Su teléfono | 10 |
| Diseño del teléfono | 10 |
| Pantalla | 13 |
| Luz de servicio | 16 |
| Cámara | 17 |
| Flash | 17 |
| Información preliminar..... | 18 |
| Instalación de la tarjeta SIM | 18 |
| Carga de la batería | 20 |
| Encendido o apagado del teléfono | 22 |
| Funciones de llamada | 23 |
| Realización de una llamada | 23 |
| Ajuste del volumen | 25 |
| Respuesta a una llamada | 26 |
| Consulta de las llamadas perdidas | 27 |
| Cambio rápido al modo silencioso | 29 |
| Selección de funciones y opciones | 30 |
| Contactos | 32 |
| Guardar un número de teléfono con nombre | 32 |
| Uso de las opciones de entrada de los contactos | 35 |
| Búsqueda y marcación de un número en los contactos | 37 |
| Edición de un grupo de llamada | 39 |
| Marcación rápida | 40 |
| Eliminación de todas las entradas de los contactos . | 42 |
| Comprobación del estado de la memoria | 43 |
| Uso de números de marcación de servicios | 44 |
| Introducción de texto | 45 |
| Cambio de modo de introducción de texto | 46 |
| Uso del modo alfabético | 47 |
| Uso del modo numérico | 48 |
| Uso del modo símbolo | 48 |
| Uso del modo T9 | 49 |

| | |
|---|------------|
| Opciones durante una llamada | 51 |
| Poner una llamada en espera | 51 |
| Uso de las funciones de menú | 52 |
| Desconexión del micrófono (silencio) | 53 |
| Silencio y envío de tonos DTMF | 54 |
| Envío de una secuencia de tonos DTMF | 54 |
| Búsqueda de un número en los contactos | 55 |
| Llamada en espera | 56 |
| Realización de una llamada multiconferencia | 56 |
| Uso de los menús..... | 59 |
| Acceso a una función de menú mediante el desplazamiento | 59 |
| Uso de accesos directos | 60 |
| Lista de funciones de menú | 60 |
| Mensajes | 66 |
| Mensajes MMS | 66 |
| Mens. de texto | 77 |
| Postal Multimedia | 84 |
| Album MMS | 86 |
| Vodafone Mail | 87 |
| Vodafone Messenger | 87 |
| Recibir mensaje | 87 |
| Eliminar todo | 88 |
| Buzón de voz | 89 |
| Difusión | 90 |
| Estado memoria | 91 |
| Configuración | 92 |
| Registro de llamadas | 96 |
| Llamds perdidas | 96 |
| Llamds recibidas | 97 |
| Llamds realiz. | 97 |
| Eliminar todo | 98 |
| Duración llamadas | 99 |
| Coste de llamada | 100 |
| Cámara | 101 |
| Sacar una fotografía | 101 |
| Hacer Fotos | 105 |
| Mis fotos | 105 |
| Video | 106 |
| Estado memoria | 108 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Parám. de sonido..... | 109 |
| Tono del timbre | 109 |
| Volumen timbre | 110 |
| Tipo de alerta | 110 |
| Tono del teclado | 110 |
| Tono del mensaje | 111 |
| Tono de la tapa | 112 |
| Activar/Desact. | 112 |
| Tono extra | 113 |
| Parám. Teléfono | 114 |
| Activar IrDA | 114 |
| Mostrar ajustes | 115 |
| Mensaje de bienvenida | 118 |
| Número propio | 118 |
| Idioma | 119 |
| Seguridad | 119 |
| Opciones extra | 123 |
| Acceso directo | 124 |
| Restablecer valores | 124 |
| Organiz. Personal | 125 |
| Alarma | 125 |
| Calendario | 127 |
| Fecha y hora | 129 |
| Calculadora | 131 |
| Pendientes | 132 |
| Nota de voz | 135 |
| Cambio moneda | 137 |
| Servicios de red | 138 |
| Desvío de llam. | 138 |
| Restric. de llam. | 140 |
| Llamada en espera | 142 |
| Selección de red | 143 |
| Ident. de línea | 144 |
| G.US. cerrado (CUG) | 144 |
| Vodafone live!..... | 147 |
| Navegador | 147 |
| Mis cosas | 151 |
| Favoritos | 157 |
| Borrar caché | 158 |
| Perfil WAP | 158 |

Contenido

| | |
|--|------------|
| Solución de problemas..... | 160 |
| Códigos de acceso | 163 |
| Contraseña del teléfono | 163 |
| PIN | 164 |
| PUK | 164 |
| PIN2 | 165 |
| PUK2 | 165 |
| Contraseña de restricción | 166 |
| Información sobre salud y seguridad..... | 167 |
| Exposición a la energía de radiofrecuencia (información SAR) | 167 |
| Precauciones al usar las baterías | 168 |
| Seguridad en la carretera | 170 |
| Entorno operativo | 172 |
| Dispositivos electrónicos | 172 |
| Entornos potencialmente explosivos | 174 |
| Llamadas de emergencia | 175 |
| Otra información de seguridad importante | 176 |
| Cuidado y mantenimiento | 177 |
| Glosario | 179 |
| Índice | 184 |
| Tarjeta de referencia rápida | 189 |



Precauciones de seguridad importantes

Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono móvil. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

Seguridad en la carretera en todo momento

No utilice el teléfono móvil mientras conduce; aparque primero el vehículo.

Desconecte el teléfono en las gasolineras

No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

Desconecte el teléfono en los aviones

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal, sino peligroso.

Desconecte el teléfono en los hospitales

Desconecte el teléfono en áreas cercanas a equipos médicos. Cumpla cualquier normativa o regla en vigor.

Interferencias

Todos los teléfonos móviles pueden estar sometidos a interferencias que pueden afectar a su funcionamiento.

Normativas especiales


Cumpla cualquier normativa especial que esté en vigor en cualquier área y desconecte siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o algún peligro (en un hospital, por ejemplo).

Precauciones de seguridad importantes

Uso correcto

Utilícelo sólo en la posición normal (junto al oído). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté conectado.

Llamadas de emergencia

Asegúrese de que el teléfono está conectado y en funcionamiento. Teclee el número de emergencia correspondiente y pulse la tecla . Antes de realizar una llamada de emergencia, debe desactivar todas las funciones innecesarias. Proporcione toda la información necesaria de la forma más precisa posible. No corte la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.

Resistencia al agua

El teléfono no es resistente al agua. Procure mantenerlo seco.

Accesorios y baterías

Utilice sólo los accesorios y las baterías aprobadas por Samsung. El uso de accesorios no autorizados podría dañar el teléfono y ser peligroso.

Servicio cualificado

El teléfono sólo puede repararlo el personal de mantenimiento cualificado.


Si desea más información acerca de la seguridad, consulte "Información sobre salud y seguridad" de la página 167.

Desembalaje

Su paquete contiene los siguientes elementos:



Teléfono



Adaptador de viaje



Baterías



Micrófono con auricular



Manual del usuario



Cinta para la mano

Nota: Los elementos que vienen incluidos con el teléfono pueden variar en función del país o del proveedor de servicios.

Puede adquirir los siguientes accesorios para su teléfono en su distribuidor local de Samsung:

- Adaptador/cargador de viaje
- Adaptador de encendedor
- Baterías estándar
- Kit de manos libres sencillo
- Soporte para el coche
- Cable de dato
- Micrófono con auricular
- Funda de cuero
- CD-ROM de software
- Cargador de batería

Diseño del teléfono

En las ilustraciones siguientes se muestran los elementos principales del teléfono:



Tecla(s) Descripción



En el modo de menús, le permiten desplazarse por las opciones de menú y los contactos.

En el modo inactivo, le permiten acceder directamente a sus opciones de menú favoritas. Si desea más información acerca de los accesos directos, consulte la página 124.



Cuando se introduce un texto, sirve para mover el cursor a la izquierda y a la derecha respectivamente.

En el modo inactivo, le permiten acceder directamente a sus opciones de menú favoritas. Si desea más información acerca de los accesos directos, consulte la página 124.



(teclas de función)

Realizan las funciones indicadas por el texto que hay situado encima de ellas, en la línea inferior de la pantalla.



En el modo inactivo, sirve para entrar en el modo de menús.

En el modo de menús, sirve para seleccionar el menú o la opción actual, o para confirmar la información introducida.



Realiza o responde a una llamada.

Cuando se mantiene pulsada en el modo inactivo, recupera el último número marcado o recibido.

Tecla(s) Descripción (continuación)

Borra los caracteres de la pantalla.



Finaliza una llamada. Cuando se mantiene pulsada, también conecta y desconecta el teléfono.

En el modo de menús, anula la entrada y vuelve al modo inactivo.



Cuando se mantiene pulsada en el modo inactivo, sirve para acceder al buzón de voz.



Sirven para introducir números, letras y algunos caracteres especiales.



Sirven para introducir caracteres especiales.



Realizan diversas funciones.



(en el lateral izquierdo del teléfono)
Durante una llamada, ajustan el volumen del auricular.

En el modo inactivo y con la tapa abierta, sirven para ajustar el volumen del timbre. Cuando se mantienen pulsadas con la tapa cerrada, sirven para encender el flash.


En el modo de menús, le permiten desplazarse por las opciones de menú y los contactos.



(en el lateral derecho del teléfono)
Cuando se mantiene pulsada en el modo inactivo, sirve para encender la cámara para que pueda hacer fotos.











Pantalla**Diseño de la pantalla**

La pantalla comprende tres áreas:






| Área | Descripción |
|------------------|---|
| Primera línea | Muestra varios iconos. Consulte la página 14. |
| Líneas centrales | Muestran mensajes, instrucciones y cualquier información que se introduzca como, por ejemplo, el número que se está marcando. |
| Última línea | Muestra las funciones asignadas actualmente a las dos teclas de función. |

Iconos

| Icono | Descripción |
|---|--|
|  | Muestra la intensidad de la señal recibida. Cuanto mayor es el número de barras, mayor es la intensidad de la señal. |
|  | Aparece al programar la alarma a una hora específica. |
|  | Aparece cuando el puerto IrDA está activado. Si desea más información, consulte la página 114. |
|  | Aparece cuando se encuentra fuera de su zona y se ha conectado a una red diferente como, por ejemplo, cuando viaja a otros países. |
|  | Aparece cuando se recibe un nuevo mensaje de texto. |
|  | Aparece cuando se recibe un nuevo mensaje del buzón de voz. |
|  | Aparece cuando se recibe un nuevo mensaje multimedia. |
|  | Aparece cuando una llamada está en curso. |
|  | Aparece cuando se encuentra fuera de su zona de cobertura. Cuando se muestra, no puede realizar ni recibir llamadas. |
|  | Aparece al conectarse a la red GPRS. |

Icono Descripción (continuación)

| | |
|---|--|
|  | Aparece cuando el modo silencioso está activo o se programa la opción de menú Tipo de alerta , para que el teléfono vibre al recibir una llamada. Si desea más información, consulte la página 29 y la página 110, respectivamente. |
|  | Aparece cuando el modo silencioso está activado. |
|  | Indica el nivel de carga de la batería. Cuantas más barras aparezcan, mayor será el nivel de carga. |

Retroiluminación

La retroiluminación ilumina la pantalla y el teclado. Al pulsar cualquier tecla o al abrir la tapa, esta luz se enciende y permanece encendida durante un periodo de tiempo determinado, dependiendo de cómo esté configurada en el menú

Retroiluminación. Si no se pulsa ninguna tecla pasado un minuto, la pantalla se apaga para ahorrar batería.

Para especificar la duración de la retroiluminación, ajuste la opción de menú **Retroiluminación**. Consulte la página 116 para obtener más información.

Pantalla externa

El teléfono dispone de una pantalla externa en la tapa. Esta pantalla indica la recepción de una llamada o mensaje. También le avisa a una hora determinada en caso de que haya programado la alarma mostrando el icono correspondiente en la pantalla.


Cuando cierra la tapa, en la pantalla aparece la hora actual en un reloj digital y en otro analógico. Para configurar la pantalla para que aparezca la fecha actual en lugar del reloj analógico, utilice el menú **Pantalla frontal LCD**. También puede elegir el tiempo que aparecerá en la pantalla la fecha o el reloj analógico. Si desea más información, consulte la página 117.

Con la tapa cerrada, puede hacer fotografías utilizando la pantalla externa con la tecla Cámara situada en el lateral derecho del teléfono. Consulte la página 101.

Luz de servicio

La luz de servicio se encuentra en la tapa y parpadea cuando hay algún servicio disponible en el teléfono.

Para activar o desactivar la luz de servicio, ajuste la opción de menú **Luz de servicio**. Consulte la página 116 para obtener más información.



Cámara

La cámara de la tapa le permite hacer fotografías o grabar vídeos en movimiento.

Si desea más información acerca de la función de cámara, consulte la página 101.

Flash

Puede utilizar el flash incorporado en la tapa, en el lateral izquierdo de la cámara, para ver la pantalla externa o para hacer fotografías cuando hay poca luz. También puede utilizarlo en situaciones de emergencia.


Para encender el flash, mantenga pulsada una de las teclas del volumen.


Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se abona a una red de telefonía móvil, se le proporciona una tarjeta SIM que contiene los detalles de su suscripción (PIN, servicios opcionales disponibles, etc.).

¡Importante! La tarjeta SIM y sus contactos pueden rayarse o doblarse fácilmente, por lo que debe tener cuidado al manejar, insertar o sacar la tarjeta.


Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

1. Si es necesario, desconecte el teléfono. Para ello, mantenga pulsada la tecla  hasta que aparezca la imagen de apagado.
2. Saque la batería. Para ello:
 - ① Deslice la tapa de la batería hacia la parte superior del teléfono.
 - ② Deslice la batería y extráigala, tal y como se muestra.




3. Deslice la tarjeta SIM en su compartimento, tal y como se ilustra en la imagen, de modo que la tarjeta quede fija en su posición.


Asegúrese de que los contactos de color dorado de la tarjeta queden orientados hacia el teléfono.




Nota: Si necesita extraer la tarjeta SIM, deslícela hacia arriba, tal y como se muestra en la imagen, y sáquela del compartimento.



4. Vuelva a colocar la batería, asegurándose de que las pestañas de su extremo coinciden con las ranuras de la parte inferior del teléfono.



5. Presione la batería hasta que quede encajada en su lugar con un clic. Asegúrese de que la batería está correctamente instalada antes de encender el teléfono.




Carga de la batería

Su teléfono se alimenta con una batería de Li-ion recargable. El teléfono incluye un adaptador de viaje para cargar la batería. Utilice sólo baterías y cargadores autorizados. Para obtener más información, diríjase a su distribuidor local de Samsung.


El adaptador de viaje le permite utilizar el teléfono mientras se carga la batería pero, en ese caso, se cargará más despacio.

Nota: Debe cargar totalmente la batería antes de usar el teléfono por primera vez. Una batería descargada se recarga completamente en aproximadamente 200 minutos

1. Una vez colocada la batería en el teléfono, conecte el cable del adaptador de viaje a la parte inferior del teléfono.



2. Conecte el adaptador a un enchufe de pared CA estándar.
3. Cuando se haya cargado, desenchufe el adaptador de la toma de corriente y desconéctelo del teléfono presionando las lengüetas grises situadas a ambos lados del conector y tirando de éste hacia fuera.




Nota: Si el teléfono se está cargando, debe desconectar el adaptador antes de sacar la batería del teléfono; de lo contrario, podría dañar el teléfono.

Indicador de batería baja


Cuando la batería tenga poca carga y sólo queden unos minutos de llamada, sonará un tono de aviso y se repetirá un mensaje en la pantalla a intervalos regulares. Si ocurre esto, el teléfono apaga la retroiluminación para ahorrar batería.

Si el nivel de carga es demasiado bajo, el teléfono se desconecta automáticamente.


Encendido o apagado del teléfono

1. Abra la tapa del teléfono.
2. Mantenga pulsada la tecla  hasta que el teléfono se encienda.
3. Si el teléfono le pide una contraseña, introdúzcala y pulse la tecla central. La contraseña viene definida de fábrica como "00000000". Si desea más información, consulte la página 163.
4. Si el teléfono le pide un PIN, introdúzcalo y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**. Si desea más información, consulte la página 164.

El teléfono buscará la red y, una vez encontrada, aparecerá la pantalla inactiva que se ilustra más abajo. Ahora ya puede realizar y recibir llamadas.




Nota: El idioma de la pantalla viene en inglés de fábrica. Para cambiarlo, utilice la opción de menú **Idioma**. Si desea más información, consulte la página 119.

5. Cuando desee apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla  hasta que aparezca la imagen de apagado.


Funciones de llamada

Realización de una llamada

Cuando aparezca la pantalla inactiva, teclee el prefijo territorial y el número de teléfono correspondiente, y luego pulse la tecla .

Nota: Cuando activa la opción **Rellamada autom.** en el menú **Opciones extra**, si la persona no contesta o la línea está ocupada, el número se vuelve a marcar automáticamente hasta diez veces. Consulte la página 123 para obtener más información.


Realización de una llamada internacional

1. Mantenga pulsada la tecla **0**. Aparecerá el carácter **+**.
2. Introduzca el código del país, el prefijo territorial y el número de teléfono y, a continuación, pulse la tecla .

Corrección del número

| Para borrar | Pulse |
|----------------------------------|---|
| el último dígito de la pantalla | la tecla C . |
| cualquier otro dígito del número | las teclas Izquierda o Derecha hasta que el cursor quede inmediatamente a la derecha del dígito que desea borrar. Pulse la tecla C . También puede introducir cualquier dígito que le falte pulsando la tecla apropiada. |
| toda la pantalla | la tecla C y manténgala pulsada más de un segundo. |



Finalización de una llamada


Cuando desee finalizar la llamada, pulse brevemente la tecla  o cierre la tapa.

Rellamada al último número marcado

El teléfono guarda los números de las llamadas realizadas, recibidas o perdidas, siempre que se pueda identificar a la persona que llama. Si desea más información, consulte la sección "Registro de llamadas" de la página 96.

Para recuperar cualquiera de esos números:

1. Si en la pantalla hay algún carácter, pulse la tecla  para volver al modo inactivo.
2. Pulse la tecla  para ver una lista de los últimos números en el orden en el que realizó o recibió las llamadas.
3. Use las teclas Arriba y Abajo para desplazarse por los números hasta que aparezca el número deseado.



| 4. Para | Pulse |
|---|--|
| marcar el número | la tecla  . |
| modificar el número | la tecla central o la tecla de función Opcion. y seleccione la opción Editar . Cambie el número. Para ello, consulte la sección "Corrección del número" de la página 23. |
| borrar el número | la tecla de función Opcion. y seleccione la opción Borrar . |
| borrar todos los números de la lista de registros de llamadas | la tecla de función Opcion. y seleccione la opción Eliminar todo . Si desea más información, consulte la página 96. |


Realización de una llamada desde los contactos

Puede guardar los números de teléfono que use con frecuencia en la memoria de la tarjeta SIM o del teléfono. Ambas memorias conforman lo que se denomina "contactos". Para recuperar el número, sólo tiene que seleccionar el nombre asociado a él. Si desea más información acerca de las características de los contactos, consulte la página 32.

Ajuste del volumen

Si desea ajustar el volumen del auricular durante una llamada, utilice las teclas del volumen situadas en el lateral izquierdo del teléfono.

Pulse la tecla  para aumentar el volumen y la tecla  para reducirlo.





En el modo inactivo y con la tapa abierta, puede ajustar el volumen de los tonos del teclado con esas mismas teclas.

Respuesta a una llamada


Cuando alguien le llama, el teléfono suena y aparece la imagen de la llamada entrante.


Si se puede identificar a la persona que llama, aparece su número de teléfono o su nombre, si éste figura en sus contactos.

1. Si es preciso, abra la tapa del teléfono. Pulse la tecla  o la tecla de función **Aceptar** para responder a una llamada entrante.

Si está activada la opción **Resp. cualq. Tecla** del menú **Opciones extra**, puede pulsar cualquier tecla para responder a una llamada, excepto la tecla  y la tecla de función **Rechaz**. Consulte la página 123.

Si está activada la opción **Tapa activa** del menú **Opciones extra**, puede contestar a la llamada simplemente abriendo la tapa. Consulte la página 123.

Nota: Para rechazar la llamada, mantenga pulsadas las teclas de volumen antes de abrir la tapa, o bien pulse la tecla de función **Rechaz**. o la tecla .

2. Para finalizar la llamada, cierre la tapa o pulse la tecla .

Nota: Puede responder a una llamada mientras usa los contactos o las funciones de los menús. Al finalizar la llamada, se vuelve a activar la pantalla de la función que estuviera utilizando.


Consulta de las llamadas perdidas

Cuando no puede contestar una llamada por cualquier motivo, puede saber quién le ha llamado para poder devolver la llamada a esa persona.

El número de la llamada perdida aparece en la pantalla inactiva inmediatamente después de perder la llamada.

Para ver inmediatamente la llamada perdida:

1. Si el teléfono está cerrado, abra la tapa.
2. Pulse la tecla de función central.
Aparece el número de la llamada perdida más reciente, si está disponible.


| 3. Para | Pulse |
|---|--|
| desplazarse por las llamadas perdidas | las teclas Arriba o Abajo. |
| llamar al número mostrado | la tecla  . |
| modificar o borrar un número de llamada perdida | la tecla central o la tecla de función Selecc . Consulte a continuación. |

Edición del número de una llamada perdida

Nota: Si el número de la llamada perdida no está disponible, no aparecerá la opción **Editar**.

1. Pulse la tecla central.
También puede pulsar la tecla de función **Opcion**. y luego seleccionar la opción **Editar** con la tecla Arriba o Abajo.

2. Pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**
3. Cambie el número.

| 4. Para | Pulse |
|-------------------|---|
| llamar al número | la tecla  . |
| guardar el número | la tecla central o la tecla de función Guardar e introduzca el nombre y la ubicación. Si desea más información, consulte la página 32. |

Eliminación de una llamada perdida


1. Pulse la tecla de función **Opcion.**
2. En caso necesario, pulse las teclas Arriba o Abajo para resaltar la opción **Borrar.**
3. Pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

Puede pulsar la tecla  en cualquier momento para salir de la función de llamadas perdidas.

Nota: Puede acceder a la función de llamadas perdidas en cualquier momento seleccionando el menú **Llamds perdidas**. Si desea más información, consulte la página 96.


Cambio rápido al modo silencioso

El modo silencioso es muy práctico cuando no desea que el teléfono haga ningún ruido como, por ejemplo, en el cine.

Mantenga presionada la tecla **#** en el modo inactivo hasta que aparezca el mensaje "Modo silencioso" y el icono de vibración (). El teléfono también vibra.



En el modo silencioso, el teléfono cambia los ajustes de sonido del siguiente modo:

| Opción | Nuevo ajuste |
|------------------|-----------------|
| Tipo de alerta | Vibración |
| Tono del teclado | Desactivado |
| Tono del mensaje | Luz + Vibración |
| Tono de la tapa | Desactivado |
| Tono de apagado | Desactivado |
| Tonos extra | Desactivados |

Para salir y volver a activar los ajustes de sonido anteriores, mantenga pulsada de nuevo la tecla **#** hasta que aparezca "Salir Modo silencioso". El icono de vibración () desaparecerá.


Nota: Al apagar el teléfono, el modo silencioso se desactiva automáticamente.

Selección de funciones y opciones

Su teléfono dispone de un conjunto de funciones que le permiten personalizarlo. Estas funciones están dispuestas en menús y submenús y se accede a ellas a través de las dos teclas de función marcadas como  y . Cada menú y submenú permite ver y modificar los ajustes de una función concreta.

Los cometidos de las teclas de función varían de acuerdo con la función que esté utilizando; las etiquetas situadas en la línea inferior de la pantalla, justo encima de cada tecla, indican para qué sirve en ese momento.

Ejemplo:




Pulse la tecla de función izquierda para acceder a los contactos.

Pulse la tecla de función derecha para abrir el navegador WAP (Wireless Application Protocol, Protocolo de aplicaciones sin hilos).

Para ver las distintas funciones y opciones disponibles y seleccionar la deseada:

1. Pulse la tecla de función adecuada.

| 2. Para | Pulse |
|---|--|
| seleccionar la: <ul style="list-style-type: none"> función visualizada opción resaltada | la tecla central o la tecla de función Selecc. |
| ver la función siguiente o resaltar la siguiente opción de una lista | la tecla Abajo o la tecla ▼ situada en el lateral izquierdo del teléfono. |
| volver a la función u opción anterior de una lista | la tecla Arriba o la tecla ▲ situada en el lateral izquierdo del teléfono. |
| subir un nivel en la estructura | la tecla de función Atrás . Si la tecla de función Atrás no está disponible, pulse la tecla C . |
| salir de la estructura sin cambiar los ajustes | la tecla  . |

En algunas funciones, se le puede pedir una contraseña o PIN. Introduzca el código y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Nota: Al acceder a una lista de opciones, el teléfono resalta la opción actual. No obstante, si sólo hay dos opciones como, por ejemplo, **Activado/Desactivado** o **Activar/Desactivar**, el teléfono resalta la opción que no está activada en ese momento para que pueda seleccionarla rápidamente.

Contactos

Puede guardar números de teléfono y sus nombres correspondientes en las memorias de la tarjeta SIM y del teléfono. Estas memorias están separadas físicamente, pero se utilizan como una sola entidad denominada contactos.

Guardar un número de teléfono con nombre

Hay dos maneras de guardar un número:

- Utilizando la tecla central o la tecla de función **Guardar** en el modo inactivo
- Utilizando la opción **Añadir contac** del menú **Contactos**




Guardar un número en el modo inactivo

1. Teclee el número que desea guardar.

Nota: Si comete un error al introducir un número, corríjalo con la tecla **C**. Si desea más información, consulte la página 23.

2. Cuando esté seguro de que es correcto, pulse la tecla central o la tecla de función **Guardar**.

3. Seleccione un icono para identificar la categoría del número que va a guardar. Hay tres categorías disponibles:

-  : Teléfono móvil
-  : Oficina
-  : Casa

Para seleccionar la categoría, pulse las teclas Izquierda o Derecha y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc**.

4. Seleccione una memoria, **SIM** o **Teléfono**, pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc**.

Nota: Si cambia de teléfono, podrá seguir teniendo acceso a los números guardados en la memoria de la tarjeta SIM, pero tendrá que volver a guardar aquellos memorizados en el teléfono.


5. Introduzca un nombre y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Si desea más información acerca de cómo introducir caracteres, consulte la página 45.

6. Si no desea guardar el número ni el nombre en la ubicación recomendada, pulse la tecla **C** para borrar el número de ubicación e introduzca otra ubicación pulsando las teclas numéricas.

7. Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok** para guardar el número y el nombre.

Después de guardarlos, el teléfono muestra la entrada o el nombre de los contactos que acaba de crear.

| 8. Para | Pulse |
|----------------------------------|--|
| utilizar las opciones de entrada | la tecla de función Opcion . Si desea más información, consulte la página 35. |
| cambiar el número | la tecla central. |
| volver a la pantalla inactiva | la tecla  . |

Guardar un número utilizando el menú de contactos

1. Cuando aparezca la pantalla inactiva, pulse la tecla de función **Contactos**.
2. Desplácese hasta **Añadir contac** pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**
3. Seleccione un icono para identificar la categoría del número que va a guardar pulsando las teclas Izquierda o Derecha y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

Nota: El icono de correo electrónico (✉) se encuentra disponible en este punto y le permite guardar una dirección de correo electrónico en lugar de un número de teléfono.

4. Seleccione una memoria, **SIM** o **Teléfono**, pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

Nota: La memoria SIM no está disponible para guardar una dirección de correo electrónico.

5. Introduzca un nombre y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Si desea más información acerca de cómo introducir caracteres, consulte la página 45.

6. Introduzca el número o la dirección que desee guardar y pulse la tecla central o la tecla de función **Guardar**.
7. Continúe el procedimiento desde el paso 6 de la página 32 para guardar el número.

Uso de las opciones de entrada de los contactos

Mientras consulta una entrada de los contactos, pulse la tecla de función **Opcion.** para acceder a las opciones de dicha entrada.

| Para | Pulse |
|---------------------------------|---|
| seleccionar la opción resaltada | la tecla central o la tecla de función Selecc. |
| resaltar una opción distinta | las teclas Arriba o Abajo hasta que la opción deseada aparezca resaltada. |

Están disponibles las siguientes opciones:

Pegar: le permite pegar el número seleccionado en el modo de marcación normal. Utilice esta opción para marcar un número similar a otro de los contactos; por ejemplo, una extensión distinta de la misma oficina.

Utilice la tecla **C** para cambiar el número según sea necesario; consulte la página 23 para obtener más información. Cuando esté listo para marcar, pulse la tecla **↵**.

Editar: le permite editar el nombre y el número.

Seleccione **Una entrada** para cambiar el nombre y/o el número de teléfono para la entrada seleccionada. Si cambia el nombre, el número se guardará de manera separada con el nuevo nombre.

Seleccione **Todas las entradas** para cambiar sólo el nombre de la entrada.

ID llamad foto: le permite utilizar una de las fotos que ha hecho con la cámara como imagen del identificador de llamada para que aparezca cada vez que reciba una llamada del número seleccionado. Si desea más información sobre la cámara, consulte la página 101.

Hacer Fotos: le permite hacer una nueva fotografía para utilizarla como identificador de llamada.

Seleccionar foto: le permite seleccionar una fotografía para el número.

Ver: muestra la fotografía asignada al número.

Borrar ID llamada: cancela la imagen del identificador de llamada que está asignada al número.

Borrar: le permite borrar el nombre y el número de los contactos. Se le pedirá que confirme que desea borrar el nombre y el número pulsando la tecla central o la tecla de función **Sí**.

Copiar: le permite copiar el número seleccionado en otra ubicación. Puede seleccionar la memoria y el número de ubicación.

Grupos de llamada: le permite organizar las entradas de los contactos en grupos de llamada, de forma que el teléfono le alerta de un modo especial cuando la persona de uno de los grupos le llama. Seleccione uno de los diez grupos disponibles.

Para eliminar una entrada de un grupo, seleccione la opción **Ningún grupo**.

Para obtener más información acerca de cómo cambiar las propiedades de los grupos de llamada, consulte la página 39.

Añadir contac: le permite añadir un nuevo número al nombre seleccionado.

Postal Multimedia: le permite enviar una fotografía al número seleccionado como una postal. Si desea más información, consulte la página 84.

Búsqueda y marcación de un número en los contactos


Después de guardar números en los contactos, se pueden buscar de dos maneras: por nombre y por grupo de llamada.

Búsqueda de un número por el nombre

1. Cuando aparezca la pantalla inactiva, pulse la tecla de función **Contactos**.
2. Pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.** cuando esté resaltada la opción **Buscador**. Se le pedirá que introduzca un nombre.
3. Escriba las primeras letras del nombre que desea encontrar.

Aparece una lista de las entradas de los contactos, empezando con la primera entrada que coincide con lo que ha escrito.

| 4. Para | Pulse |
|--|--|
| ver la entrada resaltada | la tecla central o la tecla de función Ver . |
| seleccionar una entrada distinta | las teclas Arriba o Abajo hasta que la entrada aparezca resaltada. |
| buscar un nombre que empiece con una letra diferente | la tecla correspondiente a la letra que desea. |

5. Una vez que haya encontrado la entrada, pulse la tecla  para marcar el número o pulse la tecla de función **Opcion**. para acceder a las opciones de entrada de los contactos. Para obtener más información, consulte la página 35.

Búsqueda de un número por el grupo de llamada


1. Cuando aparezca la pantalla inactiva, pulse la tecla de función **Contactos**.
2. Desplácese hasta **Buscar grupos** pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc**. Se le pedirá que introduzca un nombre de grupo.
3. Escriba las primeras letras del nombre del grupo que desea encontrar.

Aparecerá una lista de los grupos de llamada, comenzando con el primer grupo que coincide con lo que ha escrito.

4. Si es necesario, desplácese hasta el grupo que desea pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Ver**.

Aparecerá la lista de las entradas de ese grupo de llamada de los contactos.

| 5. Para | Pulse |
|----------------------------------|--|
| ver la entrada resaltada | la tecla central o la tecla de función Ver . |
| seleccionar una entrada distinta | las teclas Arriba o Abajo hasta que la entrada deseada aparezca resaltada. |

6. Una vez que haya encontrado la entrada, pulse la tecla  para marcar el número o pulse la tecla de función **Opcion**. para acceder a las opciones de entrada de los contactos. Para obtener más información, consulte la página 35.

Edición de un grupo de llamada

1. Cuando aparezca la pantalla inactiva, pulse la tecla de función **Contactos**.
2. Desplácese hasta **Editar grupos** pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc**.
3. Desplácese por la lista de grupos pulsando las teclas Arriba o Abajo.
4. Cuando el grupo que desea aparezca resaltado, pulse la tecla de función **Opcion**.
5. Seleccione cada opción y cambie los ajustes que considere necesarios. Están disponibles las siguientes opciones:

- **Timbre llam.:** le permite seleccionar el tono de timbre que se va a utilizar cuando reciba una llamada de una persona del grupo.
- **Tono M.Corto:** le permite seleccionar el tono de timbre que se va a utilizar cuando reciba un mensaje de una persona del grupo.
- **Gráfico:** le permite seleccionar el icono gráfico que va a aparecer cuando reciba una llamada de una persona del grupo.
- **Nombre grupo:** le permite asignar un nombre al grupo. Si desea más información acerca de cómo introducir caracteres, consulte la página 45.

6. Cuando haya terminado, pulse la tecla de función **Atrás** o .

Marcación rápida

Cuando haya guardado los números de teléfono en los contactos, puede configurar hasta ocho entradas de marcación rápida para poder marcarlas fácilmente cuando desee con sólo pulsar la tecla asociada al número.



Configuración de las entradas de marcación rápida

1. Cuando aparezca la pantalla inactiva, pulse la tecla de función **Contactos**.
2. Desplácese hasta **Marcación rápida** pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central.
3. Seleccione la tecla a la que desea asignar el número de marcación rápida, del **2** al **9**, y pulse la tecla de función **Selecc.**

Nota: La ubicación 1 de la memoria está reservada para el número de servidor del buzón de voz del usuario.

Si ya ha asignado un número a la tecla, la tecla de función **Opcion.** reemplaza a la tecla de función **Selecc.** Vaya al paso 6.

4. Seleccione en la lista la entrada deseada de los contactos y luego pulse la tecla central o la tecla de función **Ver**.
5. Si la entrada tiene varios números, seleccione el que desee pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

6. Una vez que haya asignado un número a la tecla, dispondrá de las siguientes opciones tras pulsar la tecla de función **Opcion.:**
 - **Cambiar:** le permite asignar un número diferente a la tecla.
 - **Eliminar:** le permite borrar los ajustes de modo que no haya ningún número asignado a la tecla.
 - **Eliminar todo:** le permite borrar los ajustes de todas las teclas de modo que no haya ningún número asignado a ninguna tecla.
 - **Número:** le permite ver el número asignado a la tecla. Puede marcar dicho número con la tecla .
7. Cuando haya terminado, pulse la tecla de función **Atrás** o .

Marcación rápida desde los contactos

Para marcar rápidamente los números asignados a las teclas **2** a **9**, mantenga pulsada la tecla correspondiente.

Eliminación de todas las entradas de los contactos


Puede eliminar todas las entradas de la memoria seleccionada o de ambas memorias.

1. Cuando aparezca la pantalla inactiva, pulse la tecla de función **Contactos**.
2. Desplácese hasta **Eliminar todo** pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc**.
3. Para marcar la memoria que desea vaciar, **Todos**, **SIM** o **Teléfono**, pulse la tecla de función **Marcar**.

Para quitar la marca, pulse la tecla de función **No marc**.


4. Cuando haya terminado, pulse la tecla central para borrar las entradas de la memoria seleccionada.
5. Introduzca la contraseña del teléfono y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Nota: La contraseña viene definida de fábrica como "00000000". Para cambiarla, consulte la página 119.

6. Cuando aparezca un mensaje de confirmación, pulse la tecla central o la tecla de función **Sí**.
Para cancelar la eliminación, pulse la tecla de función **No**.
7. Cuando vuelva a aparecer la confirmación, pulse la tecla central o la tecla de función **Sí**.
8. Cuando haya terminado, pulse la tecla de función **Atrás** o .

Comprobación del estado de la memoria

Puede comprobar cuántos números y nombres hay guardados en los contactos, tanto en la memoria de la tarjeta SIM como del teléfono. También puede ver la capacidad de ambas memorias.

1. Cuando aparezca la pantalla inactiva, pulse la tecla de función **Contactos**.
2. Seleccione la opción **Estado memoria** pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc**.
3. Pulse las teclas Arriba o Abajo para ver el número de entradas existentes y cuántas quedan libres en las memorias de la tarjeta SIM y del teléfono.
4. Cuando haya terminado, pulse la tecla de función **Atrás** o .

Uso de números de marcación de servicios

Puede ver la lista de los números de marcación de servicios (SDN, Service Dialling Numbers) asignados por su proveedor de red. Tales números incluyen los números de emergencia, de consultas de directorios y del buzón de voz.

1. Cuando aparezca la pantalla inactiva, pulse la tecla de función **Contactos**.
2. Seleccione la opción **SDN** pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc**.
3. Desplácese por los números mediante las teclas Arriba o Abajo.
4. Para marcar el número mostrado, pulse la tecla de función **Marcar**.

Nota: Esta opción sólo se encuentra disponible cuando la tarjeta SIM admite números de marcación de servicios.

Introducción de texto

Cuando utilice el teléfono, con frecuencia necesitará introducir texto como, por ejemplo, para guardar un nombre en los contactos, para crear su mensaje personal de bienvenida o para planificar eventos en el calendario. El teclado del teléfono le ofrece la posibilidad de introducir caracteres alfanuméricos.

El teléfono dispone de los siguientes modos de introducción de texto:

- **Modo alfabético**

Este modo le permite introducir letras pulsando la tecla correspondiente a la letra que desea. Pulse la tecla una, dos, tres o cuatro veces, hasta que aparezca.

- **Modo numérico**

Este modo le permite introducir números.

- **Modo símbolo**

Este modo le permite introducir símbolos y caracteres especiales.


- **Modo T9**

Este modo le permite introducir palabras con sólo pulsar una tecla por letra. Cada tecla del teclado se corresponde con varias letras; por ejemplo, cuando pulsa una vez la tecla **5**, puede aparecer J, K o L. El modo T9 compara automáticamente las teclas con un diccionario interno para determinar cuál es la palabra correcta. De este modo, tendrá que pulsar las teclas muchas menos veces que cuando utilice el modo alfabético tradicional.

Cambio de modo de introducción de texto

Cuando se encuentre en un campo que permita la introducción de caracteres, observará el indicador del modo de introducción de texto en la pantalla.

Ejemplo: Para escribir un mensaje de texto



Indicador de modo de introducción de texto

| Para seleccionar | Pulse la tecla de función derecha hasta que |
|------------------|--|
| Modo alfabético | A aparece en pantalla. Consulte la página 47. |
| Modo numérico | 1 aparece en pantalla. Consulte la página 48. |
| Modo símbolo | la lista de símbolos aparece en pantalla. Consulte la página 48. |
| Modo T9 | T9 aparece en pantalla. Consulte la página 49. |

Notas:

- Para pasar rápidamente al modo símbolo, mantenga pulsada la tecla ***** en cualquier modo.
- Puede haber modos adicionales de introducción de texto, según el país.

Uso del modo alfabético

Utilice las teclas **1** a **0** para escribir el texto.

1. Pulse las teclas correspondientes a las letras deseadas:
 - Una vez para la primera letra
 - Dos veces para la segunda letra
 - Y así sucesivamente
2. Seleccione el resto de las letras de la misma forma.

Nota: El cursor se desplaza a la derecha cuando se pulsa una tecla distinta. Para escribir la misma letra dos veces o una letra distinta de la misma tecla, espere unos segundos hasta que el cursor se desplace a la derecha automáticamente y, a continuación, seleccione la letra siguiente.

Consulte la tabla inferior para obtener más información acerca de los caracteres disponibles:

| Tecla | Caracteres en el orden mostrado | |
|-------|---------------------------------|-----------------------|
| | Mayúsculas | Minúsculas |
| 1 | . , - ? ! @ : () / 1 | . , - ? ! @ : () / 1 |
| 2 | A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ | a b c 2 a ä å æ γ |
| 3 | D E F 3 É Δ Φ | d e f 3 è é φ |
| 4 | G H I 4 Θ Ψ | g h i 4 ð ψ |
| 5 | J K L 5 Λ | j k l 5 λ |
| 6 | M N O 6 Ñ Ø Ö ö | m n o 6 ñ ø ö ö |
| 7 | P Q R S 7 Π Σ Ξ | p q r s 7 β Σ Ξ |
| 8 | T U V 8 Ü ü | t u v 8 ù ü |
| 9 | W X Y Z 9 Ω | w x y z 9 Ω |
| 0 | Espacio +=<>€£\$%&¥¤0 | Espacio +=<>€£\$%&¥¤0 |

Nota: Los caracteres disponibles en el modo alfabético pueden ser diferentes según el país.

- Para insertar un espacio, pulse la tecla **#**.
- Para cambiar las mayúsculas o minúsculas en el modo alfabético, utilice la tecla **✕**. Hay tres modos: mayúscula inicial (**Ab**), mayúsculas (**AB**) y minúsculas (**ab**).
- Puede mover el cursor con las teclas Izquierda y Derecha. Para borrar letras, pulse la tecla **C**. Mantenga pulsada la tecla **C** para limpiar la pantalla.

Uso del modo numérico

El modo numérico le permite introducir números en un mensaje de texto. Pulse las teclas correspondientes a los dígitos deseados.

Uso del modo símbolo

El modo símbolo le permite insertar símbolos en un mensaje de texto.

| Para | Pulse |
|--|--|
| seleccionar un símbolo | la tecla numérica correspondiente. |
| ver más símbolos | las teclas Arriba o Abajo. |
| insertar los símbolos en el mensaje | la tecla central o la tecla de función Ok . |
| borrar los símbolos que ha introducido | la tecla C . |
| salir del modo símbolo | la tecla de función Atrás . |

Uso del modo T9

T9 es un modo de introducción de texto predictivo que le permite introducir cualquier carácter mediante una única pulsación de las teclas. Este modo de introducción de texto está basado en un diccionario incorporado.

Para introducir una palabra en el modo T9:

1. Cuando esté en el modo T9, comience a escribir una palabra utilizando las teclas **2** a **9**. Pulse cada tecla una sola vez para introducir cada letra.

Ejemplo: Para introducir "hola" en el modo T9, pulse las teclas **4, 6, 5** y **2**.

La palabra que está escribiendo aparecerá en la pantalla. No obstante, irá cambiando con cada tecla que pulse.

2. Escriba toda la palabra antes de modificar o eliminar cualquier pulsación de tecla.
3. Si la palabra aparece correctamente, vaya al paso 4.

Si no, pulse la tecla **0**, o las teclas Arriba o Abajo repetidamente para ver las palabras alternativas de las teclas que ha pulsado.

Ejemplo: "TE" y "VE" utilizan las teclas **6** y **3**. El teléfono muestra en primer lugar la opción de uso más común.

4. Coloque un espacio pulsando la tecla **#** y empiece a introducir la siguiente palabra.

Introducción de texto

Para añadir una nueva palabra al diccionario T9:

1. Después de pulsar las teclas correspondientes a la palabra que desea añadir, pulse las teclas **0** o Abajo para ver las palabras alternativas.
2. Si pulsa las teclas **0** o Abajo en la última palabra alternativa, en la línea inferior de la pantalla aparece **Añadir**. Pulse la tecla de función **Añadir**.
3. Si es necesario, borre la palabra utilizando la tecla **C** e introduzca la palabra que desea en el modo alfabético; consulte la página 47.
4. Pulse la tecla de función **Ok**.

La palabra se añade al diccionario T9 y se convierte en la primera palabra de las teclas asociadas.

Nota: Es posible que esta función no esté disponible en algunos idiomas.

- Para introducir puntos, guiones o apóstrofes, pulse la tecla **1**. El modo T9 aplica normas gramaticales para garantizar que se usa la puntuación correcta.
- Para cambiar las mayúsculas o minúsculas en el modo T9, utilice la tecla **✖**. Hay tres modos: mayúscula inicial (**Ab**), mayúsculas (**AB**) y minúsculas (**ab**).
- Puede mover el cursor con las teclas Izquierda y Derecha. Para borrar letras, pulse la tecla **C**. Mantenga pulsada la tecla **C** para limpiar la pantalla.

Opciones durante una llamada


Su teléfono le proporciona una serie de funciones de control que puede utilizar durante una llamada.

Poner una llamada en espera

Puede poner la llamada actual en espera en cualquier momento. Puede realizar otra llamada mientras tiene una en curso si la red admite este servicio.

Para poner una llamada en espera, sólo tiene que pulsar la tecla de función **Espera**. Para reactivar la llamada en cualquier momento, pulse la tecla de función **Recuper**.

Para realizar una llamada mientras tiene otra en curso:

1. Introduzca el número de teléfono que desea marcar o búsquelo en los contactos.
Si desea más información acerca de cómo buscar un número en los contactos, consulte la página 37.
2. Pulse la tecla  para realizar la segunda llamada.

La primera llamada se pone automáticamente en espera.


O bien,

1. Ponga la llamada actual en espera pulsando la tecla de función **Espera**.
2. Realice la segunda llamada de la manera habitual.

Si tiene una llamada en curso y otra en espera, puede cambiar de una a la otra, pasando la llamada en espera a llamada activa y la activa a llamada en espera.

Para pasar de una llamada a otra, sólo tiene que pulsar la tecla de función **Cambiar**.

La llamada actual se pone en espera y la llamada en espera se reactiva para que pueda seguir conversando con el otro interlocutor.

Cuando haya terminado, finalice cada llamada de la manera habitual con la tecla .

Uso de las funciones de menú

Puede utilizar las principales funciones del menú durante una llamada.

1. Pulse la tecla central.

También puede pulsar la tecla de función **Opcion**, y luego la tecla central o la tecla de función **Ok** cuando aparezca resaltada la opción **Menú**.

2. Pulse las teclas Arriba o Abajo para desplazarse por la lista de menús.

Nota: Hay algunos menús que no se pueden utilizar durante una llamada y aparecen desactivados en esta lista.

3. Cuando el menú que desee aparezca resaltado, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc**.
4. Si el menú seleccionado tiene subopciones, repita los pasos 3 y 4.

Si desea más información acerca de las funciones de menú disponibles, consulte la lista de la página 60.

Desconexión del micrófono (silencio)

Puede desconectar temporalmente el micrófono del teléfono para que el interlocutor no pueda oírle.

Ejemplo: Desea decir algo a otra persona de la habitación pero no quiere que el interlocutor le oiga.

Para desconectar temporalmente el micrófono:

1. Pulse la tecla de función **Opcion**.
2. Pulse la tecla Abajo para resaltar la opción **Silenc**.
3. Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Su interlocutor ya no puede oírle.

Para volver a activar el micrófono:

1. Pulse la tecla de función **Opcion**.
2. Si es necesario, pulse la tecla Abajo para resaltar la opción **Micróf**.
3. Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Su interlocutor puede oírle de nuevo.

Silencio y envío de tonos DTMF

Estas opciones le permiten activar y desactivar los tonos del teclado. Si está seleccionada la opción **Silenc teclas**, el teléfono no transmitirá los tonos DTMF (Dual Tone Multi-Frequency, Multifrecuencia de tonos duales) del teclado, por lo que puede pulsar las teclas que quiera sin tener que oír molestos tonos durante una llamada.

Nota: Para comunicarse con contestadores automáticos o sistemas de telefonía informatizados, debe tener seleccionada la opción **Enviar teclas**.

Envío de una secuencia de tonos DTMF

Puede enviar los tonos DTMF después de introducir todo el número que tiene que enviar.

Esta opción resulta muy útil a la hora de introducir una contraseña o un número de cuenta cuando se llama a un sistema automatizado como, por ejemplo, un servicio de banca.

Para enviar los tonos DTMF:

1. Cuando ya esté conectado al sistema del servicio telefónico, pulse la tecla de función **Opcion**.
2. Pulse la tecla Abajo para resaltar la opción **Enviar DTMF**.
3. Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.
4. Introduzca el número que desea enviar y pulse la tecla central.

Los tonos se envían.

Búsqueda de un número en los contactos

Puede buscar un número en los contactos en el transcurso de una llamada.

1. Pulse la tecla de función **Opcion**.
2. Pulse la tecla Abajo para resaltar la opción **Contactos**.
3. Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.
Aparecen las entradas de los contactos.
4. Escriba el nombre que desea encontrar.

Si escribe las primeras letras del nombre, aparecen enumeradas las entradas de los contactos comenzando con los nombres que coinciden con lo que ha escrito.


5. Para ver la entrada resaltada, pulse la tecla central o la tecla de función **Ver**.


Si desea más información acerca de la función de contactos, consulte la página 32.

Llamada en espera

Puede responder a una llamada entrante mientras tiene una llamada en curso si la red admite este servicio y ha definido la opción de menú **Llamada en espera** en **Activar**; consulte la página 142. Se le notificará que tiene una llamada por un tono de llamada en espera.

Para responder a una llamada mientras tiene otra en curso:

1. Pulse la tecla  para responder a la llamada entrante. La primera llamada se pone automáticamente en espera.
2. Para pasar de una llamada a otra, pulse la tecla de función **Cambiar**.
3. Si quiere finalizar una llamada en espera, pulse la tecla de función **Opcion.** y seleccione la opción **Fin espera**.

Para finalizar la llamada actual, pulse la tecla .

Realización de una llamada multiconferencia

Una llamada multiconferencia es un servicio de la red que permite que hasta seis personas tomen parte simultáneamente en una llamada múltiple o multiconferencia. Para obtener más información acerca de la suscripción a este servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios.


Preparación de una llamada multiconferencia

1. Llame al primer participante de la manera habitual.
2. Llame también al segundo participante de la manera habitual. La primera llamada se pone automáticamente en espera.

3. Para unir al primer participante a la multiconferencia, pulse la tecla de función **Opcion.** y seleccione la opción **Agrup.** Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.
4. Para añadir a una nueva persona a la multiconferencia, llame a esa persona de la manera habitual y, a continuación, pulse la tecla de función **Opcion.** Seleccione la opción **Agrup.** y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Puede añadir a la multiconferencia a cualquier persona que le llame pulsando la tecla de función **Opcion.** y seleccionando la opción **Agrup.** Repita este proceso las veces que sean necesarias.

Conversación privada con un participante


1. Pulse la tecla de función **Opcion.** y elija la opción **Seleccione una**. Pulse la tecla central.
Aparece la lista de todos los participantes en la llamada.
2. Resalte a la persona deseada en la lista pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, la tecla .
3. Cuando aparezca la opción **Privado**, pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.
Ahora ya puede hablar en privado con esa persona. El resto de los participantes pueden seguir hablando entre ellos.
4. Para volver a la llamada multiconferencia, pulse la tecla de función **Opcion.** y seleccione la opción **Agrup.** Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Ahora todos los participantes de la llamada multiconferencia podrán oírse de nuevo entre sí.


Desconexión de un participante

1. Pulse la tecla de función **Opcion.** y elija la opción **Selecione una.** Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok.**

Aparece la lista de todos los participantes en la llamada.

2. Resalte a la persona deseada en la lista pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, la tecla .
3. Pulse la tecla Abajo para seleccionar la opción **Quitar** y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok.**

La llamada finaliza con ese participante, pero puede seguir hablando con los demás.

4. Cuando desee finalizar la llamada multiconferencia, cierre la tapa o pulse la tecla  [Ⓟ].

Uso de los menús


Su teléfono ofrece un conjunto de funciones que le permiten personalizarlo de acuerdo con sus necesidades. Estas funciones están organizadas en menús y submenús.

Para acceder a ellos, se pueden utilizar las teclas de desplazamiento o los accesos directos.

Acceso a una función de menú mediante el desplazamiento

1. En el modo inactivo, pulse la tecla central para acceder al modo de menús.
2. Muévase con las teclas de desplazamiento hasta llegar a un menú principal; por ejemplo **Parám. Teléfono.** Pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.** para entrar en el menú.
3. Si el menú contiene submenús como, por ejemplo, **Idioma**, puede acceder a ellos desplazándose con las teclas Arriba o Abajo y pulsando la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

Si el menú que ha seleccionado contiene otras opciones, repita el proceso.

| 4. Para | Pulse |
|--|---|
| desplazarse por los menús | las teclas Arriba o Abajo o utilice las teclas de volumen. |
| confirmar la opción escogida | la tecla central o la tecla de función Selecc. |
| volver al nivel de menú anterior | la tecla de función Atrás. |
| salir del menú sin cambiar los ajustes | la tecla  [Ⓟ] . |

Uso de accesos directos

Cuando los menús tienen definido el **Estilo de barra** o el **Estilo pág.** (véase página 116), se puede acceder rápidamente a los elementos de los menús (por ejemplo, los menús, submenús y opciones) utilizando sus números de acceso directo.

Simplemente hay que pulsar la tecla central e introducir el número de menú que desee.

Notas:

- Los números asignados a cada menú se indican en la lista de la página 60. Es posible que no coincidan con el número de menú del teléfono, dependiendo de los servicios que admita la tarjeta SIM.
- Para los menús 10, 11 y 12, utilice las teclas **0**, ***** y **#**, respectivamente.

Ejemplo: Acceso al menú **Idioma**.

1. Pulse la tecla central.
2. Pulse la tecla **5** para ver el menú **Parám. Teléfono**.
3. Pulse la tecla **5** para ver el menú **Idioma**.

Los idiomas disponibles aparecen en la pantalla.

Lista de funciones de menú

La siguiente lista muestra la estructura de menús disponible e indica el número asignado a cada opción y la página en la que puede encontrar una descripción de cada función.

Nota: Si utiliza una tarjeta SIM AT que ofrece servicios adicionales, el menú **SIM AT** aparece cuando pulsa la tecla central para entrar en el modo de menús. Si desea más información, consulte el manual de instrucciones de la tarjeta SIM.

1. Mensajes (consulte la página 66)

- 1.1 Mensajes MMS
 - 1.1.1 Crear mensaje
 - 1.1.2 Buzón entrada
 - 1.1.3 Buzón de salida
 - 1.1.4 Borradores
 - 1.1.5 Plantillas
- 1.2 Mens. de texto
 - 1.2.1 Crear mensaje
 - 1.2.2 Buzón entrada
 - 1.2.3 Buzón de salida
 - 1.2.4 Plantillas
- 1.3 Postal Multimedia
 - 1.3.1 Crear postal
 - 1.3.2 Borrador
 - 1.3.3 Buzón de salida
- 1.4 Album MMS
- 1.5 Vodafone Mail
- 1.6 Vodafone Messenger
- 1.7 Recibir mensaje
 - 1.7.1 Buzón entrada
 - 1.7.2 Recibir
 - 1.7.3 Eliminar todo
- 1.8 Eliminar todo
 - 1.8.1 Mensajes MMS
 - 1.8.2 Mens. de texto
 - 1.8.3 Postal Multimedia
- 1.9 Buzón de voz
 - 1.9.1 Conectar a buzón de voz
 - 1.9.2 Número de servidor de voz
- 1.10 Difusión
 - 1.10.1 Leer
 - 1.10.2 Recibir
 - 1.10.3 Lista de canales
 - 1.10.4 Idioma
- 1.11 Estado memoria
 - 1.11.1 Mensajes MMS
 - 1.11.2 Mens. de texto
- 1.12 Configuración
 - 1.12.1 Mensajes MMS
 - 1.12.2 Mens. de texto
 - 1.12.3 Perfil MMS

2. Registro de llamadas (consulte la página 96)

- 2.1 Llamds perdidas
- 2.2 Llamds recibidas
- 2.3 Llamds realiz.
- 2.4 Eliminar todo
- 2.5 Duración llamadas
 - 2.5.1 Última llamada
 - 2.5.2 Total enviadas
 - 2.5.3 Total recibidas
 - 2.5.4 Poner temporiz. a cero
- 2.6 Coste de llamada*
 - 2.6.1 Última llamada
 - 2.6.2 Coste total
 - 2.6.3 Coste máximo
 - 2.6.4 Poner contd. a cero
 - 2.6.5 Establecer coste máximo
 - 2.6.6 Precio/unidad

3. Cámara (consulte la página 101)

- 3.1 Hacer Fotos
- 3.2 Mis fotos
- 3.3 Video
 - 3.3.1 Grabación
 - 3.3.2 Video clips
- 3.4 Estado memoria

4. Parám. de sonido (consulte la página 109)

- 4.1 Tono del timbre
- 4.2 Volumen timbre
- 4.3 Tipo de alerta
- 4.4 Tono del teclado
- 4.5 Tono del mensaje
 - 4.5.1 Tono SMS
 - 4.5.2 Tono de difusión
 - 4.5.3 Tono MMS
- 4.6 Tono de la tapa
- 4.7 Activar/Desact.
- 4.8 Tono extra

* Sólo se muestra si lo admite la tarjeta SIM.

5. Parám. Teléfono (consulte la página 114)

- 5.1 Activar IrDA
- 5.2 Mostrar ajustes
 - 5.2.1 Imagen fondo
 - 5.2.2 Configuración menús
 - 5.2.3 Retroiluminación
 - 5.2.4 Luz de servicio
 - 5.2.5 Logotipo gráfico
 - 5.2.6 Pantalla frontal LCD
- 5.3 Mensaje de bienvenida
- 5.4 Número propio
- 5.5 Idioma
- 5.6 Seguridad
 - 5.6.1 Comprobación PIN
 - 5.6.2 Cambiar PIN
 - 5.6.3 Bloqueo teléfono
 - 5.6.4 Cambiar contraseña
 - 5.6.5 Privacidad
 - 5.6.6 Bloqueo SIM
 - 5.6.7 Modo FDN*
 - 5.6.8 Cambiar PIN2*
- 5.7 Opciones extra
- 5.8 Acceso directo
 - 5.8.1 Tecla arriba
 - 5.8.2 Tecla abajo
 - 5.8.3 Tecla derecha
 - 5.8.4 Tecla izquierda
- 5.9 Restablecer valores

* Sólo se muestra si lo admite la tarjeta SIM.

6. Organiz. Personal (consulte la página 125)

- 6.1 Alarma
 - 6.1.1 Una vez
 - 6.1.2 Diaria
 - 6.1.3 Despertador
 - 6.1.4 Quitar alarma
 - 6.1.5 Activac. autom.
- 6.2 Calendario
- 6.3 Fecha y hora
 - 6.3.1 Definir hora
 - 6.3.2 Definir fecha
 - 6.3.3 Hora mundial
 - 6.3.4 Formato hora
 - 6.3.5 Opciones de Pantalla
- 6.4 Calculadora
- 6.5 Pendientes
- 6.6 Nota de voz
 - 6.6.1 Grabación
 - 6.6.2 Lista memo
 - 6.6.3 Eliminar todo
 - 6.6.4 Estado memoria
- 6.7 Cambio moneda

7. Servicios de red (consulte la página 138)

- 7.1 Desvío de llam.
 - 7.1.1 Desviar siempre
 - 7.1.2 Ocupado
 - 7.1.3 Sin respuesta
 - 7.1.4 No localizable
 - 7.1.5 Cancelar todo
- 7.2 Restric. de llam.
 - 7.2.1 Todas las llmds. salientes
 - 7.2.2 Internacional
 - 7.2.3 Internacional excepto local
 - 7.2.4 Todas las llmds. entrantes
 - 7.2.5 Entrantes si en extranjero
 - 7.2.6 Cancelar todo
 - 7.2.7 Cambiar contras. de restricción
- 7.3 Llamada en espera
 - 7.3.1 Voz
 - 7.3.2 Datos
 - 7.3.3 Cancelar todo

7. Servicios de red (continuación)

- 7.4 Selección de red
 - 7.4.1 Automática
 - 7.4.2 Manual
- 7.5 Ident. de línea
 - 7.5.1 Predeterm.
 - 7.5.2 Ocultar número
 - 7.5.3 Enviar número
- 7.6 G.Us. cerrado
 - 7.6.1 Lista de índice
 - 7.6.2 Acceso externo
 - 7.6.3 Grupo predet.
 - 7.6.4 Desactivar*

8. Vodafone live! (véase la página 147)

- 8.1 Navegador
- 8.2 Mis cosas
 - 8.3.1 Juegos y más
 - 8.2.2 Sonidos
 - 8.2.3 Imágenes
 - 8.2.4 Eliminar todo
 - 8.2.5 Estado memoria
- 8.3 Favoritos
- 8.4 Borrar caché
- 8.5 Perfil WAP

* Sólo se muestra si se ha activado la opción G.Us. cerrado.

Mensajes

Con el menú **Mensajes**, puede utilizar diversas funciones de los mensajes como, por ejemplo:

- mensajes multimedia
- mensajes de texto cortos
- postales
- mensajes WAP
- mensajes de voz
- mensajes de difusión

También puede acceder a los servicios de álbumes online, correo y Messenger de su proveedor de servicios.

Mensajes MMS

Este menú le permite utilizar el servicio de mensajes multimedia.

El servicio de mensajes multimedia (MMS, Multimedia Message Service) es muy similar al servicio de mensajes cortos (SMS). Permite enviar automática e inmediatamente mensajes multimedia personalizados desde un teléfono a otro o desde un teléfono a una dirección de correo electrónico.

Además del contenido de texto habitual de los mensajes, los mensajes multimedia pueden incluir imágenes, gráficos y grabaciones breves de voz y audio. Un mensaje MMS es una presentación multimedia en una única entrada. No es un archivo de texto con datos adjuntos.

Con la función MMS, el teléfono podrá recibir y enviar mensajes que contengan archivos multimedia como, por ejemplo, fotos, sonidos e imágenes descargados de Internet y notas de voz que haya grabado. Esta función sólo está disponible si su proveedor de servicios la admite. Sólo los teléfonos que tengan la función de mensajes multimedia pueden recibir y mostrar esos mensajes.

Crear mensaje

Este menú le permite crear un nuevo mensaje multimedia y enviarlo a diversos destinos.

Creación y envío de un mensaje multimedia

1. Introduzca el asunto del mensaje y pulse la tecla central o la tecla de función **Siguién**.

Si desea más información acerca de cómo introducir caracteres, consulte la página 45.

2. Cuando aparezca resaltado **Añadir aquí**, pulse la tecla de función **Opcion**, y agregue el contenido del mensaje con una de las siguientes opciones:

Nota: Al pulsar la tecla central cuando está resaltada la opción **Añadir aquí**, se selecciona inmediatamente la primera opción disponible.

- **Añadir texto:** introduzca el texto del mensaje y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.
- **Añadir mi foto:** le permite añadir una foto que haya tomado con la cámara del teléfono. Seleccione **Hacer Fotos** para tomar una nueva foto, o bien **Mis fotos** para añadir una de las fotos guardadas en la memoria del teléfono. Si desea más información acerca de la cámara, consulte la página 101.
- **Añadir imagen:** le permite añadir una imagen guardada en la carpeta **Imágenes**. Elija una imagen y pulse la tecla central. No se pueden añadir imágenes en formato GIF o WBMP.
- **Añadir sonido:** le permite añadir un archivo de sonido. Seleccione **Grabación** para grabar una nueva nota de voz, o **Lista de sonidos** para añadir uno de los sonidos de la carpeta **Sonidos** o de la lista de notas de voz. No se pueden añadir sonidos de segun que formato.

- **Enviar:** le permite enviar el mensaje. Utilice esta opción cuando termine de crear el mensaje.
- **Guardar:** guarda el mensaje en el buzón **Guardar en Borrador** o **Guardar como plantilla** para utilizarlo más adelante.
- **Configurar:** le permite cambiar los ajustes del mensaje. Si desea más información acerca de cada opción de ajuste, consulte la página 92. Después de cambiar los ajustes, deberá pulsar la tecla de función **Atrás** para volver a la pantalla de opciones.
- **Previsualización:** le muestra su mensaje tal y como se verá en el teléfono del receptor.

Nota: Puede añadir texto, una imagen y un sonido en cada página.

3. Repita el paso 2 hasta que haya terminado de crear el mensaje.
4. Si desea cambiar los objetos que ha añadido, pulse las teclas Arriba o Abajo para resaltar uno de ellos y pulse la tecla de función **Opcion.** para ver la lista de opciones.

Notas:

- Las opciones disponibles serán diferentes dependiendo de si el objeto que seleccione en la pantalla del mensaje es texto, un sonido o el campo Pág.
- Cuando haya resaltado algún objeto en la pantalla Crear mensaje, si pulsa la tecla central, la primera opción se seleccionará inmediatamente.

Están disponibles las siguientes opciones:

- **Editar texto/imagen/sonido:** le permite cambiar el texto o reemplazar la imagen o el sonido por otros.

- **Añadir página:** le permite añadir hasta 5 páginas. Tras añadir páginas, puede desplazarse a cada una de ellas con las teclas Izquierda o Derecha en la pantalla de mensajes. Después de añadir una página, en la pantalla aparece el número de la página actual y el espacio de la memoria que ocupa dicha página.

Nota: Si pulsa la tecla central cuando el campo Pág. está resaltado, se añadirá una página.

- **Eliminar:** le permite eliminar el objeto del mensaje.
- **Duración:** le permite definir cuándo y durante cuánto tiempo el texto, la imagen o el sonido aparecen en la pantalla de presentación del mensaje. Después del tiempo que se especifique en **Establecer hora de inicio**, al abrir el mensaje, la pantalla muestra el objeto y pasa al siguiente después del tiempo especificado en **Establecer duración**.

- **Enviar:** le permite enviar el mensaje.
- **Guardar:** guarda el mensaje en el buzón **Guardar en Borrador** o **Guardar como plantilla** para utilizarlo más adelante.
- **Configurar:** le permite cambiar los ajustes del mensaje. Si desea más información acerca de cada opción de ajuste, consulte la página 92.
- **Previsualización:** le muestra su mensaje tal y como se verá en el teléfono del receptor.

5. Cuando termine de crear el mensaje, elija **Enviar** en las opciones y pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**
6. Seleccione un tipo de destino, **A**, **Cc** o **Cco**, y pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

7. Elija una de las siguientes opciones y pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**:
 - **Número de teléfono:** le permite introducir el número de teléfono que desee.
 - **Correo electrónico:** le permite introducir la dirección de correo electrónico del destinatario.
 - **Contactos:** le permite recuperar un número de los contactos.
8. Escriba un número o una dirección de correo electrónico, o seleccione un número en los contactos.
9. Cuando aparezca el número o la dirección correctos, pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.
10. Para añadir un destino, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.** cuando esté resaltada la opción **Añadir destino**. Repita el proceso desde el paso 7.


Si desea editar los destinos, seleccione el que desee y pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.** Puede cambiarlo o eliminarlo.
11. Para escribir más números o direcciones para el resto de los tipos de destinos, pulse la tecla de función **Atrás** y repita los pasos 6 a 10.

Puede introducir hasta 10 destinos en cada uno de los campos **A**, **Cc** y **Cco**.
12. Cuando termine de introducir los destinos, elija **Enviar mens.** y pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

El teléfono enviará el mensaje.

Buzón entrada

Ver un mensaje recibido

Cuando recibe un mensaje multimedia, en la pantalla aparece el icono del mensaje multimedia () y un aviso de texto junto con el número del remitente.

1. Pulse la tecla central o la tecla de función **Ver** para ver la información resumida del mensaje como, por ejemplo, el número del remitente, el tamaño del mensaje y el asunto.

Si desea ver el mensaje más adelante en el buzón, pulse la tecla de función **Atrás**.


2. Para desplazarse por la información del mensaje, pulse las teclas Arriba o Abajo.

Para utilizar las siguientes opciones, pulse la tecla de función **Opcion.**:

- **Recuperar:** recupera el mensaje del servidor MMS.
- **Eliminar:** borra el mensaje.
- **Más propiedades:** le muestra información detallada del mensaje.






3. Para leer el mensaje, pulse la tecla central.

El teléfono recupera el contenido del mensaje del servidor y lo muestra.

4. Desplácese por el mensaje con las teclas Arriba o Abajo.
5. Cuando haya terminado, pulse la tecla .

Ver un mensaje recibido en el buzón de entrada

Cuando accede al menú **Buzón entrada**, aparece una lista de los mensajes multimedia recibidos, con el número de teléfono de los remitentes, si están en sus contactos, o el asunto de los mensajes. Los iconos de la izquierda le indican el estado de los mensajes.

- : Mensajes ya abiertos.
- : Mensajes de los cuales ha enviado una solicitud al servidor MMS para recuperarlos.
- : Mensajes que el teléfono está recuperando del servidor MMS.
- : Mensajes que el teléfono no ha podido recuperar.
- : Mensajes no abiertos.

1. Seleccione un mensaje en la lista y pulse la tecla central o la tecla de función **Ver**.

El mensaje aparece y cambia de página, si es preciso, pasado cierto tiempo; si desea más información acerca del ajuste del tiempo, consulte la página 92.

2. Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok** para ir a la pantalla de visualización del mensaje.

O bien, se activa automáticamente esta pantalla pasados unos segundos.

3. Desplácese por el mensaje con las teclas Arriba o Abajo.

Si el mensaje tiene varias páginas, puede desplazarse por ellas con las teclas Izquierda y Derecha.

Mientras lee un mensaje, puede seleccionar las siguientes opciones con la tecla de función **Option**.

Si está leyendo un mensaje nuevo, las opciones serán las mismas que cuando lee el mensaje en cuanto lo recibe. Consulte la página 71.

En el momento de leer un mensaje que ha recuperado del servidor MMS, dispone de las siguientes opciones:

Eliminar: borra el mensaje.

Responder: le permite responder al remitente enviando un mensaje de texto o multimedia.

Dev. Llamada: le permite llamar al remitente del mensaje.

Borrar dir.: le permite extraer el número o la dirección de correo electrónico y la URL del remitente, direcciones de correo electrónico o números de teléfono del mensaje de texto.

Reenviar: le permite reenviar el mensaje a otra persona. Cuando el mensaje contiene elementos multimedia, esta opción no está disponible.






Guardar imagen: le permite guardar una imagen del mensaje en el teléfono. Las imágenes se guardan en la carpeta **Imágenes**.

Guardar sonido: le permite guardar un sonido del mensaje en la carpeta **Sonidos**.

Características: le muestra información acerca del mensaje; por ejemplo, el estado del mensaje, el asunto, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono del remitente, el tamaño del mensaje, la prioridad y la hora y fecha en la que se recibió el mensaje.

Buzón de salida

Cuando accede a este menú, aparece una lista de los mensajes multimedia que ha enviado o guardado. Los iconos de la izquierda le indican el estado de los mensajes.

- : Mensajes que se están enviando
- : Mensajes enviados
- : Mensajes que el teléfono no ha podido enviar
- : Mensajes por enviar
- : Mensajes aplazados

1. Seleccione un mensaje en la lista y pulse la tecla central o la tecla de función **Ver**.

El mensaje aparece y cambia de página, si es preciso, pasado cierto tiempo; si desea más información acerca del ajuste del tiempo, consulte la página 92.

2. Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok** para ir a la pantalla de visualización del mensaje.

O bien, se activa automáticamente esta pantalla pasados unos segundos.

3. Desplácese por el mensaje con las teclas Arriba o Abajo.

Si el mensaje tiene varias páginas, puede desplazarse por ellas con las teclas Izquierda y Derecha.

Mientras lee un mensaje, puede seleccionar las siguientes opciones con la tecla de función

Opcion.:

Eliminar: borra el mensaje.

Borrar dir.: le permite extraer los números o direcciones de correo electrónico y la URL de destino, direcciones de correo electrónico o números de teléfono del mensaje de texto.

Enviar: le permite enviar o reenviar el mensaje.

Editar mensaje: le permite cambiar el contenido del mensaje, el sonido, la imagen o el texto.

Características: le muestra información acerca del mensaje; por ejemplo, el estado del mensaje, el asunto, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono del remitente o el destinatario, el tamaño del mensaje, la prioridad y la hora y fecha en la que se envió el mensaje.


Borradores

Después de crear un mensaje multimedia, puede guardarlo en este buzón de mensajes para enviarlo más adelante.

Si desea más información acerca de cómo ver un mensaje, consulte la sección "Buzón de salida" en la página 74.


Plantillas

En este menú se encuentran los mensajes que ha guardado como plantillas para poderlos utilizar para crear nuevos mensajes.

1. Desplácese por la lista de plantillas con las teclas Arriba o Abajo.
2. Cuando la plantilla del mensaje que desea aparezca resaltada, pulse la tecla central o la tecla de función **Ver**.
3. Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok** para utilizar las siguientes opciones, o espere a que las opciones aparezcan automáticamente en la pantalla después de un tiempo especificado:
 - **Editar mensaje:** le permite enviar el mensaje con la plantilla. Si desea más información acerca de cómo enviar un mensaje, consulte la página 67.
 - **Eliminar:** le permite eliminar el mensaje. Se le pedirá que confirme la eliminación pulsando la tecla central o la tecla de función **Sí**.
4. Pulse la tecla  para volver al modo inactivo.

Mens. de texto

La función SMS (Short Message Service, servicio de mensajes cortos) le permite enviar y recibir mensajes cortos de texto a y desde otros teléfonos móviles GSM. Además, su teléfono admite la función EMS (Enhanced Messaging Service, servicio de mensajería mejorado), que le permite incluir imágenes, melodías y animaciones sencillas en los mensajes. Para usar esta función, debe suscribirse al servicio de mensajería de su proveedor de servicios.

Si aparece el icono del mensaje de texto (), significa que ha recibido nuevos mensajes de texto. Si la memoria está llena, aparecerá un mensaje de error y no podrá recibir ningún mensaje nuevo. Utilice la opción **Eliminar** de los buzones de mensajes para borrar los mensajes obsoletos.

Crear mensaje

En este menú, puede escribir y enviar un mensaje de texto.

Nota: Si se añaden objetos multimedia al mensaje, se reduce el número de caracteres que se puede introducir.

Creación de un mensaje de texto simple

1. Cree el mensaje.

Nota: Si desea más información acerca de cómo introducir caracteres, consulte la página 45.

2. Cuando haya terminado el mensaje, pulse la tecla de función **Opcion**. Están disponibles las siguientes opciones:

- **Enviar:** le permite enviar el mensaje. Una vez enviado, se eliminará.

Nota: Para seleccionar esta opción, puede pulsar la tecla central en la pantalla Crear mensaje.

- **Guardar+Enviar:** le permite guardar una copia del mensaje y después enviarlo. Puede leer el mensaje en el buzón de salida.

- **Guardar:** le permite guardar el mensaje para enviarlo más adelante. Puede leer el mensaje en el buzón de salida.

- Para obtener más información acerca de las opciones **Formato texto**, **Añadir objetos**, **Añadir plantillas**, **Añadir contac**, **Añad. favorito** e **Idioma**, consulte la página 79.

3. Seleccione **Enviar** o **Guardar+enviar** y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc**.

Si tan sólo quiere guardar el mensaje, seleccione **Guardar**. Una vez guardado el mensaje, el teléfono vuelve al menú **Mens. de texto**.

4. Si elige una opción de guardado, seleccione una memoria y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

5. Introduzca un número de destino y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

El mensaje se enviará.

Nota: Si el teléfono no consigue enviar el mensaje, le preguntará si desea volver a intentarlo. Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok** para confirmar. De lo contrario, para volver a la pantalla Crear mensaje, pulse la tecla de función **Salir**.

Creación de un mensaje de texto utilizando las opciones

1. Cree un mensaje.

2. Pulse la tecla de función **Opcion**.

3. Seleccione una de las siguientes opciones con las teclas Arriba y Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc**:

- **Formato texto:** le permite dar formato al texto.

Están disponibles los siguientes atributos de **Tamaño: Normal, Grande y Pequeño**.

Para los atributos **Negrita, Cursiva, Subrayado y Tachado**, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Estos atributos se pueden combinar.

- **Añadir objetos:** le permite añadir un sonido, una melodía, una imagen o una animación al mensaje. Seleccione la categoría del objeto que va a añadir. En cada categoría, puede seleccionar uno de los diversos objetos que vienen definidos de fábrica u optar por uno recibido de otra fuente como, por ejemplo, Internet u otros teléfonos.

- **Añadir plantillas:** le permite aplicar al texto una de las plantillas de mensajes predefinidas. Seleccione uno de los cinco mensajes guardados en el menú **Plantillas**. Si desea más información, consulte la página 83.

- **Añadir contac:** le permite añadir una entrada de los contactos al mensaje. Seleccione una en la lista.
 - **Añad. favorito:** le permite agregar una dirección de una página web que tenga guardada en su lista de favoritos. Seleccione una en la lista.
 - **Idioma:** le permite cambiar el idioma que se utiliza en el modo de entrada T9. Seleccione el idioma que desea utilizar.
4. Complete el mensaje y envíelo o guárdelo siguiendo el procedimiento desde el paso 2 de la página 78.

Buzón entrada

Este buzón de mensajes se utiliza para guardar los mensajes que ha recibido.

Cuando acceda a este menú, aparecerá la lista de mensajes que hay en el buzón, con el número de teléfono o los nombres de los remitentes, si están en los contactos.

1. Seleccione un mensaje de la lista y pulse la tecla central o la tecla de función **Ver** para leer el contenido del mismo.
2. Desplácese por el contenido con las teclas Arriba o Abajo.
3. Para ir a los mensajes anteriores o posteriores, pulse las teclas * o #.

Mientras lee un mensaje, puede elegir las siguientes opciones mediante la tecla de función

Opcion.:

Eliminar: le permite eliminar el mensaje.

Editar: le permite cambiar el mensaje y enviarlo o reenviarlo. Si desea más información, consulte la página 78.

Responder: le permite responder al remitente con un mensaje de texto.

Dev. Llamada: le permite llamar al remitente del mensaje.

Borrar dir.: le permite extraer el número y la URL del remitente, direcciones de correo electrónico o números de teléfono del mensaje de texto.

Mover a teléfono: le permite pasar el mensaje desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona un mensaje que está guardado en la tarjeta SIM.

Mover a SIM: le permite pasar el mensaje desde la memoria del teléfono a la de la tarjeta SIM. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona un mensaje que está guardado en la memoria del teléfono.

Seleccionar objetos: le permite guardar objetos multimedia del mensaje, como sonidos o imágenes, en el teléfono. Después, puede utilizar esos objetos para escribir un mensaje. Si desea más información, consulte la página 79.

Buzón de salida

Este buzón de mensajes se utiliza para guardar los mensajes que ha enviado o que va a enviar.

Cuando acceda a este menú, aparecerá la lista de mensajes que hay en el buzón, con el número de teléfono o los nombres de los destinatarios, si están en los contactos.

1. Seleccione un mensaje de la lista y pulse la tecla central o la tecla de función **Ver** para leer el contenido del mismo.
2. Desplácese por el contenido con las teclas Arriba o Abajo.
3. Para ir a los mensajes anteriores o posteriores, pulse las teclas * o #.

Mientras lee un mensaje, puede elegir las siguientes opciones mediante la tecla de función **Opcion.**:

Eliminar: le permite eliminar el mensaje.

Enviar: le permite enviar o reenviar el mensaje. Si desea más información, consulte la página 78.

Borrar dir.: le permite extraer el número y la URL del destinatario, direcciones de correo electrónico o números de teléfono del mensaje de texto.

Mover a teléfono: le permite pasar el mensaje desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona un mensaje que está guardado en la tarjeta SIM.

Mover a SIM: le permite pasar el mensaje desde la memoria del teléfono a la de la tarjeta SIM. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona un mensaje que está guardado en la memoria del teléfono.

Seleccionar objetos: le permite guardar objetos multimedia del mensaje, como sonidos o imágenes, en el teléfono. Después, puede utilizar esos objetos para escribir un mensaje. Si desea más información, consulte la página 79.

Plantillas

Con este menú, puede predefinir hasta un máximo de cinco mensajes que utilice con frecuencia.

Seleccione una ubicación vacía o la plantilla del mensaje que desee y pulse la tecla de función **Opcion.**

Están disponibles las siguientes opciones:

Editar: le permite escribir un mensaje nuevo o editar el mensaje seleccionado.

Nota: Si desea más información acerca de cómo introducir caracteres, consulte la página 45.

Enviar mens.: le permite recuperar el mensaje. Cuando haya completado el mensaje, puede enviarlo, guardarlo y enviarlo, o simplemente guardarlo. Si desea más información acerca de cómo enviar un mensaje, consulte la página 77.

Eliminar: le permite eliminar el mensaje. Se le pedirá que confirme la eliminación pulsando la tecla central o la tecla de función **Sí.**

Postal Multimedia

En este menú, puede enviar las fotografías que tiene guardadas en el menú **Mis fotos** como una postal, junto con un saludo muy sencillo. Su mensaje se envía al centro MMS, en donde se le da formato, se imprime y se envía como una postal real a la dirección que haya elegido.

Nota: Es posible que esta característica no esté disponible en su país. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Crear postal

Puede crear y enviar nuevas postales.

1. Seleccione la fotografía que desea enviar con las teclas de desplazamiento y, a continuación, pulse la tecla central.

Nota: Utilice la resolución máxima de la fotografía.

También puede utilizar las siguientes opciones pulsando la tecla de función **Opcion.**:

- **Selecc.:** selecciona la fotografía.
- **Ver:** muestra la fotografía a pantalla completa. Para utilizar esta fotografía, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

2. Escriba un saludo y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok.**

Nota: Si desea más información acerca de cómo introducir caracteres, consulte la página 45.

3. Desplácese hasta el campo utilizando la tecla Arriba o Abajo y luego pulse la tecla central para escribir la información del destinatario.

Están disponibles las siguientes opciones:

- **Destinatario:** escriba el nombre del destinatario.
- **Destinatario(cont.):** escriba cualquier información personal adicional.
- **Dirección:** escriba la calle y el número.
- **C.Postal y Localidad:** escriba el código postal.
- **Provincia:** escriba la ciudad y la provincia.
- **País:** escriba el país.

Nota: Si no escribe el nombre, la dirección, el código postal y el país, el mensaje no se puede enviar.

4. Cuando haya terminado, pulse la tecla de función **Opcion.**
5. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje y pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

Para enviarlo más tarde, seleccione **Guardar** para guardarlo en el buzón Borradores.

Borrador

En este buzón se guardan las postales que desea enviar más adelante.

1. Seleccione una postal en la lista y pulse la tecla central o la tecla de función **Ver.**
2. Pulse las teclas Arriba y Abajo para ver el contenido.

Mientras lee una postal, puede utilizar las siguientes opciones pulsando la tecla de función **Opcion.:**

Eliminar: borra la postal.

Enviar: envía o reenvía la postal.

Editar mensaje: le permite cambiar y enviar la postal.

Características: le muestra información sobre el mensaje como, por ejemplo, el estado, el asunto y el tamaño del mensaje.

Buzón de salida

En este buzón se guardan las postales que ha enviado.

Si desea más información acerca de cómo ver una postal o utilizar las opciones, consulte la sección "Borradores" de la página página 85.

Album MMS

Desde este menú se accede al álbum de imágenes. En el álbum de imágenes puede guardar sus imágenes y crear mensajes multimedia. También puede acceder al contenido de Vodafone y a las plantillas de mensajes. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Vodafone Mail

Tras este enlace encontrará el servicio Vodafone Mail, que le ofrece la posibilidad de acceder y gestionar sus mensajes de correo electrónico, tanto por medio de su cuenta de correo electrónico de Vodafone, como de su cuenta de correo electrónico habitual. Si actualiza este servicio, obtendrá un sistema de mensajería unificado, es decir, un buzón integrado con todos sus mensajes de voz, faxes y mensajes de correo electrónico. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios local.

Vodafone Messenger

Con Vodafone Messenger, puede mantenerse en contacto y divertirse con sus amigos mediante conversaciones de texto instantáneas. Sabrá cuándo sus amigos están disponibles para conversar y que reciben sus mensajes inmediatamente. Para utilizar Vodafone Messenger por primera vez, lo único que tiene que saber es el número de teléfono móvil de su amigo para crear su lista de contactos de Vodafone Messenger.

Recibir mensaje

Este menú le permite recibir y ver los mensajes web del servidor.

Están disponibles las siguientes opciones:

Buzón entrada: le permite leer los mensajes recibidos desde el servidor web.

Recibir: le permite definir si el teléfono va a recibir o no mensajes web. Seleccione **Siempre** para recibir mensajes web o **Nunca** para rechazarlos.

Eliminar todo: le permite eliminar todos los mensajes web.

Eliminar todo

Este menú le permite eliminar todos los mensajes de cada buzón de mensajes. También puede eliminar todos los mensajes a la vez.

1. Seleccione un tipo de mensaje y pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

| 2. Para | Pulse |
|---|--|
| seleccionar el buzón de mensajes que desea vaciar | las teclas Arriba o Abajo. Para eliminar todos los mensajes, seleccione Todos los mensajes. |
| colocar una marca | la tecla de función Marcar. |
| quitar una marca | la tecla de función No marc. |

3. Pulse la tecla central para borrar los mensajes marcados.
4. Cuando aparezca un mensaje de confirmación, pulse la tecla central o la tecla de función **Sí.**
5. Cuando vuelva a aparecer la confirmación, pulse la tecla central o la tecla de función **Sí.**

Buzón de voz

Este menú le permite acceder a su buzón de voz si su red admite este servicio.

Están disponibles las siguientes opciones:

Conectar a buzón de voz: antes de utilizar la función Buzón de voz, introduzca el número del servidor de voz que su proveedor de servicios debe haberle facilitado. A continuación, puede seleccionar esta opción y pulsar la tecla central o la tecla de función **Ok** para escuchar sus mensajes.

Para conectarse rápidamente al buzón de voz, mantenga pulsada la tecla **1** en el modo inactivo.

Número de servidor de voz: le permite cambiar el número de servidor del buzón de voz, si fuera necesario.

| Para | Pulse |
|--|--|
| escribir el número de servidor | las teclas numéricas correspondientes. |
| corregir un dígito | la tecla C. |
| mover el cursor a la izquierda o a la derecha sin borrar ningún dígito | las teclas Izquierda o Derecha. |

Nota: El buzón de voz es una función de la red. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Difusión

Este servicio de red le permite recibir mensajes de texto sobre distintos temas, como la meteorología o el tráfico. Este tipo de mensajes aparecen en la pantalla en cuanto se reciben, siempre y cuando:

- el teléfono esté en modo inactivo.
- la opción **Recibir** esté definida como **Activar**.
- el canal del mensaje esté activado en la lista de canales.

Están disponibles las siguientes opciones:

Leer: le permite ver el mensaje recibido. El buzón **Volátil** muestra los mensajes desde la red, pero el contenido se pierde en cuanto se apaga el teléfono. Desplácese por el mensaje con las teclas Arriba y Abajo. Mientras está leyendo el mensaje, pulse la tecla de función **Guardar** para guardar dicho mensaje en el buzón **Archivo** para recuperarlo más adelante.

Recibir: le permite activar o desactivar la recepción de mensajes de difusión.

Lista de canales: le permite seleccionar los canales desde los que desea recibir mensajes de difusión. Están disponibles las siguientes opciones:

Selecc.: le permite activar o desactivar canales de la lista, marcándolos o no marcándolos según corresponda. Delante de cada canal seleccionado aparece una marca de selección.

Añadir canal: le permite introducir la identificación y el título de un canal nuevo.

Borrar: le permite eliminar un canal de la lista.

Editar: le permite cambiar la identificación y el título de un canal que ya existe.

Idioma: le permite seleccionar el idioma que prefiere que se utilice al mostrar mensajes de difusión.

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Estado memoria

Puede comprobar la cantidad de memoria que se está utilizando y la que queda libre para los mensajes.

Mensajes MMS: muestra el espacio total, incluyendo el libre y el usado, y cuánto espacio ocupa actualmente cada buzón de mensajes. Pulse las teclas Arriba y Abajo para desplazarse por la pantalla.

Mens. de texto: muestra el número de mensajes que hay guardados actualmente y el número total de mensajes que se pueden guardar en las memorias SIM, del teléfono y de difusión. Si es necesario, pulse las teclas Arriba y Abajo para desplazarse por la pantalla.

Configuración

Este menú le permite configurar diversas opciones para la función Mensaje.

Mensajes MMS

Puede cambiar los ajustes predefinidos para enviar o recibir mensajes multimedia.

Están disponibles las siguientes opciones:

Informe de Entrega: cuando esta función está activada, la red le informa de si su mensaje ha sido entregado o no.

Informe de lectura: cuando esta opción está activada, el teléfono envía al destinatario una solicitud de respuesta junto con el mensaje.

Descarga automática: puede definir si el teléfono puede recuperar los nuevos mensajes entrantes desde el servidor MMS sin ninguna notificación.

ACTIVADO: el teléfono recupera automáticamente los mensajes nuevos del servidor. En cuanto recibe un mensaje, puede utilizar más opciones mientras lo lee. Consulte la página 73 para obtener más información acerca de las opciones.

DESACTIVADO: tiene que descargar manualmente los mensajes nuevos mediante la opción

Recuperar.

Desactivado si roaming: el teléfono descarga automáticamente los mensajes nuevos, a menos que esté utilizando otra red o esté en el extranjero.

Aceptación de mensaje: puede especificar la categoría de los mensajes que desea recibir.

Ocultar ID: cuando esta opción está activada, su número de teléfono no aparecerá en el teléfono de la persona a la que llame.

Fecha caducidad: puede seleccionar el tiempo que desea que sus mensajes estén guardados en el centro de mensajes después de enviarlos.

Hora de envío: puede definir el tiempo que se debe esperar antes de enviar los mensajes.

Prioridad: puede seleccionar el nivel de prioridad de sus mensajes.

Informe permitido: si esta opción está activada, el remitente de un mensaje recibe el informe de entrega desde la red.

Duración de página: puede definir durante cuánto tiempo se va a ver una página del mensaje recibido en la pantalla de presentación de mensajes. Pasado el tiempo especificado, se pasa automáticamente a la siguiente página.

Mens. de texto

Con este menú, puede configurar la información predeterminada de los mensajes SMS/EMS. Un grupo de configuración es un conjunto de ajustes necesarios para enviar mensajes de texto. El número de grupos de configuración disponible depende de la capacidad de su tarjeta SIM.

Notas:

- Las opciones de configuración disponibles en este menú pueden variar según el proveedor de servicios.
- La última configuración utilizada se activa automáticamente para enviar mensajes.

Configurac. x (donde **x** es el número del grupo de configuración): cada grupo tiene su propio submenú.

Centro de servicio: le permite guardar o cambiar el número del centro de mensajes que es necesario para enviar un mensaje. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.

Dest. Predef.: le permite guardar el número de destino predefinido. El número se mostrará automáticamente en la pantalla Destino cuando cree el mensaje.

Tipo: le permite establecer el tipo de mensaje predefinido: **Texto, Fax, Correo electrónico o ERMES**. La red puede convertir el mensaje en el formato seleccionado.

Validez: le permite especificar el tiempo que sus mensajes de texto permanecerán guardados en el centro de mensajes mientras se intenta enviarlos.

Nombre config: le permite asignar un nombre al grupo de ajustes que se está definiendo en ese momento.

Config común: Están disponibles las siguientes opciones:

Ruta respuest: permite al destinatario de su mensaje contestarle a través de su centro de mensajes, siempre que la red admita dicho servicio.

Inf. entrega: le permite activar o desactivar la función de notificación. Cuando esta función está activada, la red le informa de si su mensaje ha sido entregado o no.

Selección portador: le permite elegir entre **GSM** o **GPRS**, dependiendo de su red.

Perfil MMS

Con este menú, puede realizar diversos ajustes de red que son necesarios para enviar o recibir mensajes multimedia.

Notas:

- El último perfil utilizado se activa automáticamente para enviar mensajes.
- Si cambia los ajustes MMS sin consultar previamente con el proveedor de servicios, es posible que la función MMS no funcione correctamente.
- La disponibilidad de las opciones de ajuste puede variar en función de cada país.

Están disponibles las siguientes opciones para cada perfil:

Nombre servidor: introduzca el nombre que desea asignar a su servidor MMS.

URL de conexión: introduzca la dirección de su servidor MMS.

Seguridad: seleccione un modo de transmisión de datos. Elija la opción **Seguro** para evitar el acceso no autorizado a su información; en caso contrario, seleccione la opción **No seguro**.

Dirección IP: introduzca la dirección de puerta de acceso necesaria para conectarse al servidor MMS.

Nombre de usuario: introduzca la identificación del usuario necesaria para conectarse al servidor MMS.

Contraseña: introduzca la contraseña necesaria para conectarse al servidor MMS.

APN: introduzca el nombre del punto de acceso para la dirección del servidor MMS.


Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Registro de llamadas

En este menú, puede ver:

- las llamadas perdidas, recibidas o realizadas.
- la duración de las llamadas.
- el coste de las llamadas.

Notas:

- Puede acceder a todos los números de los tres tipos de registros de llamadas pulsando la tecla  en el modo inactivo.
- El número de registros de llamadas que puede guardar el teléfono varía en función de cada tarjeta SIM.

Llamds perdidas

Este menú le permite ver las últimas 20 llamadas que ha recibido, pero a las que no ha respondido.

Se facilitan el número o el nombre (si están disponibles), junto con la fecha y la hora a la que se recibió la llamada.

Pulse la tecla  para marcar el número.

Pulse la tecla central para editar el número y marcarlo o guardarlo en los contactos.

Pulse la tecla de función **Opcion.** para utilizar las siguientes opciones:

- **Editar:** le permite editar el número y marcarlo o guardarlo en los contactos.
- **Eliminar:** elimina la llamada de la lista.

Llamds recibidas

Este menú le permite ver las últimas 20 llamadas que ha recibido.

Se facilitan el número o el nombre (si están disponibles), junto con la fecha y la hora a la que se recibió la llamada.

Pulse la tecla  para marcar el número.

Pulse la tecla central para editar el número y marcarlo o guardarlo en los contactos.

Pulse la tecla de función **Opcion.** para utilizar las siguientes opciones:

- **Editar:** le permite editar el número y marcarlo o guardarlo en los contactos.
- **Eliminar:** elimina la llamada de la lista.

Llamds realiz.

Este menú le permite ver las últimas 20 llamadas que ha realizado.

Se facilitan el número o el nombre (si están disponibles), junto con la fecha y la hora a la que ha realizado la llamada.

Pulse la tecla  para marcar el número.

Pulse la tecla central para editar el número y marcarlo o guardarlo en los contactos.

Pulse la tecla de función **Opcion.** para utilizar las siguientes opciones:

- **Editar:** le permite editar el número y marcarlo o guardarlo en los contactos.
- **Eliminar:** elimina la llamada de la lista.

Eliminar todo

Este menú le permite eliminar todos los registros de cada tipo de llamada. También puede eliminar todos los registros de llamadas a la vez.

| 1. Para | Pulse |
|--|---|
| seleccionar un tipo de registro de llamada para borrar | las teclas Arriba o Abajo. Para eliminar todos los registros de llamadas, seleccione Todas las llamadas. |
| colocar una marca | la tecla de función Marcar. |
| quitar una marca | la tecla de función No marc. |

2. Pulse la tecla central para borrar los registros marcados.
3. Cuando aparezca un mensaje de confirmación, pulse la tecla central o la tecla de función **Sí.**

Duración llamadas

Este menú le permite ver los temporizadores de las llamadas realizadas y recibidas.

Nota: El tiempo real que le factura su proveedor de servicios por las llamadas puede variar, dependiendo de las características de la red, del redondeo para la facturación, etc.

Están disponibles las siguientes opciones:

Última llamada: duración de la última llamada.

Total enviadas: duración total de todas las llamadas realizadas desde la última puesta a cero del temporizador.

Total recibidas: duración total de todas las llamadas recibidas desde la última puesta a cero del temporizador.

Poner temporiz. a cero: opción utilizada para poner a cero los temporizadores de llamadas. Primero debe introducir la contraseña del teléfono y luego pulsar la tecla central o la tecla de función **Ok.**

Nota: La contraseña viene definida como "00000000". Para cambiarla, consulte la página 163.

Coste de llamada

Esta función de la red le permite consultar el coste de las llamadas. Es posible que su tarjeta SIM no le permita ver este menú.

Están disponibles las siguientes opciones:

Última llamada: coste de la última llamada realizada.

Coste total: coste total de todas las llamadas realizadas desde la última puesta a cero del contador de coste. Si el coste total supera el coste máximo establecido mediante la opción **Establecer coste máximo**, no podrá realizar ninguna llamada hasta que ponga a cero el contador.

Coste máximo: coste máximo establecido mediante la opción **Establecer coste máximo**. Consulte a continuación.

Poner contd. a cero: opción utilizada para poner a cero el contador de coste. Primero debe introducir el PIN2 (véase la página 165) y luego pulsar la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Establecer coste máximo: opción que se utiliza para introducir el coste máximo que desea autorizar para las llamadas. Primero debe introducir el PIN2 (véase la página 165) y luego pulsar la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Precio/unidad: opción que se utiliza para establecer el coste de una unidad; este precio por unidad se aplica cuando se calcula el coste de sus llamadas. Primero debe introducir el PIN2 (véase la página 165) y luego pulsar la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Cámara

Con el módulo de la cámara de su teléfono, puede realizar fotografías de personas o acontecimientos en movimiento. Asimismo, puede enviar fotos a otras personas en mensajes multimedia, o definir un fondo o la imagen de un identificador de llamada.

También puede grabar vídeos utilizando el teléfono como una cámara de vídeo.

PRECAUCIÓN:


- No haga fotos a nadie sin su permiso.
- No haga fotos en lugares en los que no se permiten cámaras.
- No haga fotos en lugares en los que pueda interferir en la privacidad de otra persona.

Sacar una fotografía

La cámara produce imágenes en archivos JPEG. Puede hacer fotografías con la tapa abierta o cerrada. Cuando está cerrada, puede utilizar la pantalla externa.


Nota: Si saca una foto con luz directa del sol o en lugares con mucha luz, en la foto podrían aparecer sombras.

Sacar una fotografía con la tapa abierta

1. En el modo inactivo, para encender la cámara, mantenga pulsada la tecla Cámara () situada en el lado derecho del teléfono.


La imagen que desea fotografiar aparece en la pantalla.

2. Para ajustar la imagen, enfoque el objetivo con la cámara.
 - Utilice las teclas del volumen o las teclas Arriba y Abajo situadas en el lateral izquierdo del teléfono para acercar o alejar la imagen.
 - Utilice las teclas Izquierda y Derecha para ajustar el brillo de la imagen.
 - Utilice la tecla de función de la derecha para encender el flash de la tapa.
 - Pulse la tecla de función de la izquierda para utilizar las opciones de la cámara. Si desea más información, consulte la página 103.
3. Pulse la tecla central o la tecla Cámara para hacer la fotografía.
4. Pulse la tecla central o la tecla de función **Guardar**.
Para borrar la foto, pulse la tecla de función **Cancelar**.

| 5. Para | Pulse |
|---|--|
| utilizar las opciones de las fotos | la tecla de función Opcion . Si desea más información, consulte la página 105. |
| enviar la foto como un mensaje multimedia | la tecla central. Consulte la página 67. |
| volver al modo de captura | la tecla de función Atrás . |
| volver al modo inactivo | la tecla  . |

Sacar una fotografía con la tapa cerrada

Nota: Si se desconecta la pantalla externa, primero tendrá que encenderla manteniendo pulsada una de las teclas del volumen.

1. Cuando la tapa está cerrada, mantenga pulsada la tecla Cámara () situada en el lado derecho del teléfono.

La imagen que desea fotografiar aparece en la pantalla externa.
2. Para ajustar la imagen, enfoque el objetivo con la cámara.

Para encender o apagar el flash, utilice las teclas del volumen.
3. Pulse la tecla Cámara para hacer la fotografía.

El teléfono guardará automáticamente la foto y volverá al modo de captura.

Uso de las opciones de la cámara

En el modo de captura, puede utilizar varias opciones de la cámara pulsando la tecla de función de la izquierda.

| Para | Pulse |
|---------------------------------|--|
| desplazarse a una opción | las teclas Arriba o Abajo. |
| seleccionar la opción resaltada | la tecla central o la tecla de función Selecc . |
| volver al modo de captura | la tecla de función Atrás . |

Están disponibles las siguientes opciones:

Efectos: le permite cambiar el tono del color o aplicar efectos especiales a la fotografía.

Marcos: le permite utilizar un marco decorado. Seleccione un marco en la lista mediante las teclas de desplazamiento.

Disparo múltiple: le permite hacer una serie de tomas fijas. Seleccione la velocidad de la captura, **Alta velocidad** o **Velocidad normal**, y el número de fotografías que debe hacer la cámara. Cuando pulse la tecla central o la tecla Cámara, la cámara hará las fotos de manera sucesiva.

Después de hacer las fotos, pulse la tecla de función **GuarTodo** para guardarlas todas, o la tecla de función **Guardar** para guardar la seleccionada.

Rotación: gira la fotografía. Puede invertir la foto como la imagen de un espejo o girarla verticalmente.

Auto disparo: le permite disponer de cierto tiempo antes de que la cámara haga la foto. Seleccione el tiempo que desee. Si pulsa la tecla central o la tecla Cámara, la cámara hace la foto después del tiempo especificado.

Configuración de imagen: le permite cambiar los ajustes predefinidos de la imagen.

Tamaño foto: define el tamaño de la imagen en **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** o **Móvil(128x120)**. En la pantalla de captura aparece el tamaño de imagen seleccionado.

Calidad foto: le permite seleccionar la calidad de la imagen entre **Baja**, **Normal**, **Alta** y **Muy alta**. En la pantalla de captura aparece la calidad de imagen seleccionada.

Hacer Fotos

Este menú le permite hacer una fotografía.

Al entrar en este menú, la cámara se enciende y la pantalla pasa al modo de captura. Si desea más información acerca de cómo hacer una fotografía, consulte la página 101.

Mis fotos

Este menú le permite ver sus fotografías.

Al entrar en este menú, el teléfono le muestra las fotos en el modo de vista en miniatura, es decir, las verá como imágenes pequeñas. Utilice las teclas de desplazamiento para recorrer las fotografías.

Para ver las fotos a pantalla completa, pulse la tecla central. En este modo, al pulsar la tecla central, enviará la foto actual como un mensaje multimedia. Para volver al modo de vista en miniatura, pulse la tecla de función **Atrás**.

Pulse la tecla de función **Opcion.** para utilizar las siguientes opciones:

Ver: muestra la fotografía a pantalla completa. Esta opción sólo está disponible en el modo de vista en miniatura.

Enviar: le permite enviar la fotografía como un mensaje multimedia. Si desea más información, consulte la página 67.

Postal Multimedia: le permite enviar una postal MMS utilizando la foto seleccionada. Si desea más información, consulte la página 84.

Cambiar nombre: le permite cambiar el nombre de la fotografía.

Definir como fondo: le permite definir la fotografía como fondo de la pantalla inactiva.

Establecer como ID: le permite establecer la fotografía como imagen del identificador de llamada de una entrada de los contactos.

Protección: le permite proteger la foto para que no se pueda borrar.

Eliminar: le permite borrar la foto.

Eliminar todo: le permite borrar todas las fotografías que haya guardadas en el teléfono. Esta opción sólo está disponible en el modo de vista en miniatura.

Propiedades: le permite ver las propiedades de la foto, como la hora y la fecha en la que se hizo, el tamaño del archivo, el tamaño de la foto, el estado de protección, el formato del archivo y el nombre del archivo.

Video

Puede grabar vídeos utilizando el teléfono como una cámara de vídeo.

Grabación

Puede grabar un máximo de 5 vídeos.

1. Cuando se encienda la cámara, enfoque el objetivo para ajustar la imagen.
 - Utilice las teclas del volumen situadas en el lateral izquierdo del teléfono o las teclas Arriba y Abajo para acercar o alejar la imagen.
 - Utilice las teclas Izquierda y Derecha para ajustar el brillo de la imagen.
 - Utilice la tecla de función de la derecha para encender el flash de la tapa.

2. Pulse la tecla de función de la izquierda, la tecla central o la tecla de la cámara para comenzar a grabar.
3. Cuando haya terminado, pulse la tecla de función de la izquierda o la tecla central.

O bien, el teléfono se detendrá automáticamente cuando termine el tiempo de grabación.
4. Pulse la tecla central o la tecla de función **Guardar**. El vídeo se guarda y la pantalla vuelve al modo de grabación.


Para borrar el vídeo, pulse la tecla de función **Cancelar**.

Video clips

Al entrar en este menú, aparecerán las imágenes en miniatura de sus vídeos.

Para reproducir un vídeo:

1. Pulse las teclas de desplazamiento para ir hasta el vídeo que desea ver.
2. Pulse la tecla central para comenzar a reproducir el vídeo.

| 3. Para | Pulse |
|------------------------------------|--|
| hacer una pausa en la reproducción | la tecla de función Pausa . |
| continuar | la tecla de función Contin. |
| detenerse | la tecla de función Parar . |
| volver al modo inactivo | la tecla  . |

Cámara

Pulse la tecla de función **Opcion.** en la lista de vídeos para utilizar las siguientes opciones:

Cambiar nombre: le permite cambiar el nombre del archivo.

Eliminar: le permite borrar el archivo de vídeo actual.

Eliminar todo: le permite eliminar todos los archivos de vídeo.

Protección: le permite proteger el vídeo para que no se pueda borrar.

Propiedades: muestra las propiedades del vídeo, como la fecha y la hora en la que se grabó, el tamaño del archivo, el estado de protección y la duración.

Estado memoria

Puede comprobar la cantidad de memoria que se está utilizando y la que queda libre en la cámara.

Cada vez que pulse la tecla Arriba o Abajo, en la pantalla aparece el espacio total, el usado y el libre para fotos y vídeos.

Parám. de sonido

Puede utilizar la función Parám. de sonido para personalizar distintos parámetros como, por ejemplo:

- tono de la melodía, volumen y tipo.
- los sonidos que se reproducen al pulsar una tecla, recibir un mensaje, abrir o cerrar la tapa, o apagar o encender el teléfono.
- tono de aviso que suena cada minuto durante una llamada cuando comete un error o cuando su llamada está en marcha.

Nota: Cuando el teléfono está en modo silencioso (consulte la página 29), no puede cambiar los ajustes de sonido.

Tono del timbre

Este menú le permite seleccionar una melodía de timbre.

Puede escoger entre muchas melodías diferentes. Si ha descargado sonidos de Internet o del programa opcional EasyGPRS, puede utilizarlos en este menú.

Con la opción **Descarga**, puede acceder al sitio web que le ha indicado su proveedor de servicios para descargar melodías.

Volumen timbre

Este menú le permite ajustar el volumen del timbre entre cinco niveles.

Utilice las teclas Arriba y Abajo o las teclas del volumen situadas en el lateral izquierdo del teléfono para aumentar o disminuir el volumen.

Tipo de alerta

Este menú le permite especificar cómo desea que se le informe de que está recibiendo una llamada o sonando una alarma.

Están disponibles las siguientes opciones:

Sólo luz: sólo se enciende la luz de servicio; el teléfono ni suena ni vibra.

Melodía: el teléfono suena con el tono o melodía de la alarma que se haya seleccionado.

Vibración: el teléfono vibra pero no suena.

Vibra+Melodía: el teléfono vibra primero tres veces y después empieza a sonar.

Tono del teclado

Este menú le permite seleccionar el tono que produce el teléfono al pulsar una tecla.

Para desactivar el sonido, seleccione **DESACTIVADO**.

Tono del mensaje

Este menú le permite seleccionar el modo en el que el teléfono le informará de que ha recibido un nuevo mensaje.

Tono SMS

Están disponibles las siguientes opciones de alerta para los mensajes SMS nuevos:

DESACTIVADO: el teléfono no utilizará ningún tono SMS.

Sólo luz: la luz de servicio parpadea.

Vibrador: el teléfono vibra.

Bip único: el teléfono emite un solo pitido.

Tonox SMS: el teléfono utiliza uno de sus muchos tonos SMS.

Tono de difusión

Están disponibles las siguientes opciones de alerta para los mensajes de difusión nuevos:

DESACTIVADO: el teléfono no utilizará ningún tono de difusión.

Sólo luz: la luz de servicio parpadea.

Vibrador: el teléfono vibra.

Bip único: el teléfono emite un solo pitido.

Tonox de SMS-CB: el teléfono utiliza uno de sus muchos tonos de difusión.

Tono MMS

Están disponibles las siguientes opciones para avisarle de que tiene un mensaje multimedia nuevo:

DESACTIVADO: el teléfono no utilizará ningún tono MMS.

Sólo luz: la luz de servicio parpadea.

Vibrador: el teléfono vibra.

Bip único: el teléfono emite un solo pitido.

Tonox MMS: el teléfono utiliza uno de sus muchos tonos MMS.

Tono de la tapa

Este menú le permite activar o desactivar el tono que produce el teléfono al abrir o cerrar la tapa. Para utilizar el tono de la tapa, seleccione **Futuro** o **Cristal**.

Para desactivar el sonido, seleccione **DESACTIVADO**.

Activar/Desact.

Este menú le permite activar o desactivar la melodía que produce el teléfono cuando se enciende o se apaga. Para utilizar el tono de activación y desactivación, seleccione **Clásica** o **Alegre**.

Para desactivar el sonido, seleccione **DESACTIVADO**.

Tono extra

Puede personalizar otros tonos para el teléfono.

| Para | Pulse |
|--------------------|---|
| activar un tono | la tecla de función ACTIVADO . Delante de la opción aparece una marca de selección. |
| desactivar un tono | la tecla de función DESACTIVADO . Ya no aparece la marca de selección. |

Están disponibles las siguientes opciones:

Tono error: esta opción le permite definir si el teléfono le informará o no de que ha cometido un error.

Tono control de tiempo: establece si el teléfono debe pitar cada minuto o no durante una llamada saliente para mantenerle informado de la duración de la llamada.

Tono conexión: define si el teléfono debe emitir o no un pitido cuando su llamada esté conectada al sistema.


Parám. Teléfono

Hay muchas opciones distintas del teléfono que pueden adecuarse a sus preferencias. A todas estas opciones se accede a través del menú **Parám. Teléfono**.

Activar IrDA

Esta función le permite enviar o recibir datos por medio del puerto de infrarrojos. Para utilizar una conexión de infrarrojos, debe:

- configurar y activar un puerto de infrarrojos compatible con IrDA en el ordenador.
- activar la función de infrarrojos en el teléfono; el icono IrDA (☎) aparece en la línea superior de la pantalla.
- alinear el puerto IrDA del teléfono con el puerto IrDA de su ordenador o de otro teléfono.



La conexión ya está lista para realizar la transmisión de datos.

En caso de que no haya comunicación entre el teléfono y el dispositivo compatible con IrDA dentro de los 30 segundos que tarda en activarse la función, ésta se desactivará automáticamente.

Nota: Para obtener un rendimiento óptimo, utilice un cable de conexión de datos opcional. Puede obtenerlo a través de su distribuidor local de Samsung.

Mostrar ajustes

En este menú puede cambiar los diversos ajustes de la pantalla o la retroiluminación.

Imagen fondo

Este menú le permite cambiar la imagen de fondo o el color del texto que se ve en el modo inactivo.

Están disponibles las siguientes opciones:

Lista de imágenes de fondo: puede seleccionar la imagen de fondo que desea que aparezca en la pantalla inactiva.

Para cambiar la imagen de fondo:

1. Desplácese por la lista pulsando las teclas Arriba o Abajo.

Dispone de varias imágenes predefinidas. También puede seleccionar un fondo en blanco o cualquier imagen que haya descargado desde Internet y del programa opcional EasyGPRS o que haya recibido en los mensajes.

Una vez definida una foto como fondo, aparecerá como **My photo** en esta lista.

2. Pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.** cuando aparezca resaltada la imagen que desea.
3. Cuando aparezca la imagen, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.** para que aparezca en la pantalla inactiva.

Con la opción **Descarga**, puede acceder al sitio web que le ha indicado su proveedor de servicios para descargar más imágenes.

Visualización de texto: puede especificar si el teléfono va a mostrar la fecha y la hora actuales.

Color texto: puede seleccionar el color del texto que aparecerá en la pantalla inactiva.

Configuración menús

Este menú le permite seleccionar el estilo de los menús de la pantalla. Puede elegir **Estilo cuadrícula**, **Estilo de barra** o **Estilo pág.**

Retroiluminación

Puede seleccionar el tiempo que desea que esté encendida la retroiluminación. Esta luz se enciende cuando se pulsa una tecla o cuando recibe una llamada o mensaje y permanece encendida el tiempo que haya especificado.

Luz de servicio

Este menú le permite definir si va a usar o no la luz de servicio. También le permite seleccionar el color de dicha luz.

Para utilizar la luz de servicio, seleccione uno de los siete colores disponibles. Cuando el teléfono esté preparado para ser utilizado, la luz de servicio parpadeará en el color elegido.

Si no desea utilizar la luz de servicio, seleccione **DESACTIVADO**.

Logotipo gráfico

Este menú le permite mostrar el logotipo de su proveedor de servicios en lugar del nombre.

DESACTIVADO: el nombre del proveedor de servicios aparece en el modo inactivo.

ACTIVADO: el logotipo del proveedor de servicios que tiene guardado en el teléfono aparece en el modo inactivo; si no tiene guardado ningún logotipo, aparece el nombre de dicho proveedor.

Pantalla frontal LCD

Este menú le permite adaptar la pantalla externa a sus preferencias.

Están disponibles las siguientes opciones:

Tipo de Pantalla: le permite cambiar el tipo de la pantalla externa.

Sin Pantalla: en la pantalla sólo aparece la hora actual en un reloj digital.

Fecha Pantalla: en la pantalla aparece la hora y la fecha actuales.

Reloj analógico: en la pantalla aparece la hora actual tanto en el reloj digital como en el analógico.

Luz: le permite seleccionar el tiempo durante el cual la fecha o el reloj analógico se verán en la pantalla externa.

Mensaje de bienvenida

Este menú le permite definir un mensaje de bienvenida que aparece brevemente cuando se enciende el teléfono.

| Para | Pulse |
|--|---|
| borrar el mensaje existente | la tecla C y manténgala pulsada hasta que se borre el mensaje. |
| escribir un nuevo mensaje | las teclas alfanuméricas adecuadas. |
| cambiar el modo de introducción de texto | la tecla de función derecha. |

Si desea más información acerca de cómo introducir caracteres, consulte la página 45.

Número propio

Esta función es un recordatorio que puede utilizar para consultar sus números de teléfono en caso de que no los recuerde.

Puede:

- asignar un nombre a cada uno de los números de teléfono registrados en la tarjeta SIM.
- editar los nombres y los números.

Cualquier cambio realizado aquí no afecta de ningún modo a los números de abonados reales de la tarjeta SIM.

Idioma

Puede seleccionar un idioma de visualización en pantalla. Si define la opción de idioma como **Automático**, se utiliza automáticamente el idioma de la tarjeta SIM.

Nota: Dependiendo del país, el proveedor de servicios o la versión del software del teléfono, es posible que no se muestre la opción **Automático**.

Seguridad

La función Seguridad le permite restringir el uso del teléfono a otras personas y a determinados tipos de llamadas.

Se utilizan varios códigos y contraseñas para proteger las funciones de su teléfono. Éstos se describen en las secciones siguientes. Consulte también las páginas 163-166.

Comprobación PIN

Cuando está activada la función Comprobación PIN, debe introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono. De este modo, ninguna persona que no tenga su PIN podrá utilizar su teléfono sin su consentimiento.

Nota: Antes de desactivar la función Comprobación PIN, debe introducir su PIN.

Están disponibles las siguientes opciones:

Desactivar: el teléfono se conecta directamente a la red cuando lo enciende.

Activar: debe introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono.

Cambiar PIN

Esta opción le permite cambiar el PIN actual por uno nuevo, siempre que esté activada la función Comprobación PIN. Debe introducir el PIN actual antes de poder especificar uno nuevo.

Una vez introducido un nuevo PIN, se le pedirá que lo confirme escribiéndolo de nuevo.

Bloqueo teléfono

Cuando está activada la función Bloqueo teléfono, el teléfono se bloquea y debe introducir una contraseña de 8 dígitos cada vez que lo encienda.

La contraseña viene definida de fábrica como "00000000". Para cambiarla, consulte el menú **Cambiar contraseña** en la página 120.

Una vez introducida la contraseña correcta, puede usar el teléfono hasta que lo apague.

Están disponibles las siguientes opciones:

Desactivar: no se le pide que introduzca la contraseña del teléfono cuando lo enciende.

Activar: se le pide que introduzca la contraseña del teléfono cuando lo enciende.

Cambiar contraseña

La función Cambiar contraseña le permite cambiar la contraseña de su teléfono por una nueva. Debe introducir la contraseña actual antes de poder especificar una nueva.

La contraseña viene definida de fábrica como "00000000". Una vez introducida la nueva contraseña, se le pedirá que la confirme escribiéndola de nuevo.

Privacidad

Con este menú, puede bloquear el contenido multimedia como, por ejemplo, mensajes multimedia, postales multimedia, fotos, vídeos, notas de voz, imágenes y sonidos. Una vez bloqueado este contenido, debe introducir la contraseña del teléfono para acceder a los menús asociados.

| Para | Pulse |
|---------------------------------------|--|
| seleccionar un elemento para bloquear | las teclas Arriba o Abajo. Para bloquear todo el contenido, seleccione Todos . |
| colocar una marca | la tecla de función Marcar . |
| quitar una marca | la tecla de función No marc . |
| bloquear los elementos marcados | la tecla central. |

Si el teléfono le pide la contraseña del teléfono, introdúzcala y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Nota: La contraseña viene definida de fábrica como "00000000". Para cambiarla, véase la sección anterior.

Bloqueo SIM

Si tiene activada la función Bloqueo SIM, el teléfono sólo funciona con la tarjeta SIM actual. Debe introducir el código de bloqueo SIM para utilizar una tarjeta SIM diferente.

Una vez introducido dicho código, se le pedirá que lo confirme escribiéndolo de nuevo.

Para desbloquear la tarjeta SIM, debe introducir el código de bloqueo SIM.

Modo FDN

El modo FDN (Fixed Dial Number, Número de marcación fija), si lo admite su tarjeta SIM, le permite restringir sus llamadas salientes a un grupo limitado de números de teléfono.

Están disponibles las siguientes opciones:

Desactivar: puede llamar a cualquier número.

Activar: sólo puede llamar a los números de teléfono guardados en los contactos. Debe introducir su PIN2.

Nota: No todas las tarjetas SIM tienen un PIN2. Si su tarjeta SIM no lo tiene, este menú no aparece.

Cambiar PIN2

La función Cambiar PIN2 le permite cambiar su PIN2 por uno nuevo. Debe introducir el PIN2 actual antes de poder especificar uno nuevo.

Una vez introducido un nuevo PIN2, se le pedirá que lo confirme escribiéndolo de nuevo.

Nota: No todas las tarjetas SIM tienen un PIN2. Si su tarjeta SIM no lo tiene, este menú no aparece.

Opciones extra

Puede activar o desactivar las funciones de respuesta o rellamada automática.

| Para | Pulse |
|------------------------|---|
| activar una función | la tecla de función ACTIVADO . Delante de la opción aparece una marca de selección. |
| desactivar una función | la tecla de función DESACTIVADO . Ya no aparece la marca de selección. |



Están disponibles las siguientes opciones:


Rellamada autom.: cuando esta opción está activada, el teléfono realiza hasta diez intentos de llamar a un número de teléfono después de una llamada fallida.

Nota: El intervalo entre dos intentos varía.

Tapa activa: cuando esta opción está activada, basta con abrir la tapa para contestar a una llamada.

Cuando no está activada, debe abrir la tapa y pulsar una tecla para contestar una llamada, dependiendo de si se ha activado la opción **Resp. cualq. Tecla**.

Resp. cualq. Tecla: cuando esta opción está activada, puede responder a todas las llamadas entrantes pulsando cualquier tecla, excepto la tecla  y la tecla de función **Rechaz**. Para rechazar la llamada, pulse la tecla  o la tecla de función **Rechaz**.

Cuando esta opción no está activada, sólo puede pulsar la tecla  o la tecla de función **Aceptar**.

Acceso directo

Las teclas de desplazamiento se pueden utilizar como teclas de acceso directo. En el modo inactivo, le permiten acceder directamente a menús específicos.

Para asignar un acceso directo a una tecla:

1. Seleccione la tecla que quiere utilizar como acceso directo pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**
2. Seleccione la opción de menú que desee asignar a la tecla pulsando las teclas Arriba o Abajo.

Nota: Para desactivar un acceso directo, seleccione la opción **Ninguno**.

3. Pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.** para guardar la selección.

Restablecer valores

Esta opción le permite restablecer fácilmente los ajustes predefinidos del teléfono. Para restablecer el teléfono:

1. Seleccione el menú **Restablecer valores**.
2. Introduzca la contraseña del teléfono de 8 dígitos y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Nota: La contraseña viene definida como "00000000". Para cambiarla, consulte la página 120.

Organiz. Personal

El organizador personal le permite:

- ajustar la alarma de forma que el teléfono suene a una hora específica (por ejemplo, para recordarle una cita).
- ver el calendario y organizar su horario.
- ajustar la fecha y hora actuales.
- definir una lista de tareas pendientes.
- grabar notas de voz.
- utilizar el teléfono como calculadora para realizar ecuaciones matemáticas básicas u operaciones de cambio de moneda.

Alarma

Esta función le permite:

- programar la alarma para que suene a una hora específica.
- ajustar el teléfono para que se encienda automáticamente y que la alarma suene aunque esté apagado.

Están disponibles las siguientes opciones:

Una vez: la alarma suena sólo una vez y después se desactiva.

Diaria: la alarma suena todos los días a la misma hora.

Despertador: la alarma suena para despertarle por la mañana.

Para programar la alarma:

1. Elija el tipo de alarma que desea programar y pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**
2. Introduzca la hora a la que debe sonar la alarma.

Nota: El teléfono tiene predefinido el formato de 12 horas. Para cambiarlo, consulte la página 130.

Si desea utilizar las opciones de la alarma, pulse la tecla de función **Opcion.** Están disponibles las siguientes opciones:

- **Quitar alarma:** desactiva la alarma actual.
- **Establecer sonido de alarma:** le permite seleccionar una melodía para la alarma.

3. Pulse la tecla central.
4. Si es aplicable, seleccione **AM** o **PM** y pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**
5. Si ha elegido la opción **Despertador** en el paso 1, seleccione la opción de repetición **De lunes a viernes** o **De lunes a sábado** y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

Para detener la alarma cuando empiece a sonar, pulse la tecla de función **Salir** o las teclas del volumen.

Quitar alarma: desactiva todas las opciones de la alarma.

Activac. autom.: si esta opción está definida como **Activar**, la alarma sonará a la hora especificada, incluso si el teléfono se encuentra apagado.

Si la opción está definida en **Desactivar** y el teléfono está apagado a la hora especificada, la alarma no sonará.

Calendario

Con la función Calendario, puede:

- consultar el calendario para ver sus notas.
- escribir notas para organizar su horario.
- establecer una alarma como recordatorio.

Consulta del calendario

Al seleccionar el menú **Calendario**, éste aparece en la pantalla. Al pulsar la tecla de función **Opcion.**, están disponibles las siguientes opciones:

Buscar todo: muestra todas las notas, empezando por la más antigua e independientemente del día. Desplácese por las notas con las teclas Arriba o Abajo.

Eliminar todo: le permite eliminar todas las notas. Se le pedirá que confirme la acción.

Ir a fecha: le permite ir a una fecha específica.

Salir: le permite salir de la función Calendario y volver al modo inactivo.

Escritura de una nota

Puede escribir hasta 30 notas para un día.

Para escribir o editar una nota de una fecha específica:

1. Seleccione una fecha en el calendario mediante las teclas de desplazamiento.

Nota: Para ir al mes anterior o al mes siguiente, pulse las teclas del volumen situadas en el lateral izquierdo del teléfono.

2. Pulse la tecla central.

Aparecerá una pantalla de nota vacía para que pueda introducir la nota.

3. Introduzca la nota y luego pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Nota: Si desea más información acerca de cómo introducir caracteres, consulte la página 45.

Se le preguntará si desea definir una alarma.

4. Si desea que la alarma suene el día elegido, pulse la tecla central.

De lo contrario, pulse la tecla de función **Ignor**. La nota se guarda y la pantalla vuelve al calendario.

5. Si ha pulsado la tecla central, introduzca la hora de la alarma y vuelva a pulsar la tecla central.

Nota: El teléfono tiene predefinido el formato de 12 horas. Para cambiarlo, consulte la página 130.

Para seleccionar la melodía para la alarma, pulse la tecla de función **Melodía**.

6. Si es aplicable, seleccione **AM** o **PM** y pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc**.

El color de la fecha en el calendario pasa a verde para indicar que existe una nota para esa fecha.

Consulta de una nota

Si selecciona un día que ya tenga una nota en el calendario, aparecerá la última nota de ese día.

Si hay varias notas guardadas, pulse las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta la nota anterior o siguiente.

Pulse la tecla central para añadir una nueva nota al día.

Para utilizar las siguientes opciones, pulse la tecla de función **Opcion**:

Nuevo: le permite escribir una nueva nota.

Editar: le permite cambiar el texto de la nota.

Alarma: le permite definir una alarma para que suene a la hora elegida con el objetivo de recordarle la nota. Si ya ha sonado, puede cambiarla o eliminarla.

Eliminar: le permite eliminar la nota.

Copiar en: le permite copiar la nota en otra fecha.

Mover a: le permite cambiar la fecha de la nota.

Fecha y hora

Este menú le permite cambiar la fecha y hora actuales que aparecen en la pantalla. También puede comprobar la hora actual en cualquier otro lugar del mundo.

Están disponibles las siguientes opciones:

Definir hora: le permite introducir la hora actual. Puede elegir el formato de hora en el menú

Formato hora. Consulte la página siguiente.

Nota: Antes de definir la hora, debe especificar su zona horaria en el menú **Hora mundial**.

Definir fecha: le permite introducir el día, el mes y el año.

Hora mundial: le permite comprobar la hora actual en cualquier otra parte del mundo mediante las teclas Izquierda y Derecha.

La pantalla muestra:

- el nombre de la ciudad.
- la fecha y hora actuales.
- la diferencia horaria entre la ciudad seleccionada y su ciudad si ha programado la hora local (consulte más abajo).
- la ciudad seleccionada como su zona horaria.

Para seleccionar su zona horaria:

1. Seleccione la ciudad correspondiente a su zona horaria pulsando las teclas Izquierda o Derecha una o más veces.

Aparecen la fecha y la hora locales.

2. Pulse la tecla central o la tecla de función **Definir**.

Formato hora: le permite cambiar el formato de la hora a **24 horas** o a **12 horas**.

Opciones de Pantalla: le permite definir si en las barras de título de los menús va a aparecer la fecha o la hora.

Calculadora

Con esta función, puede utilizar el teléfono como calculadora. La calculadora ofrece las funciones aritméticas básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir.

1. Introduzca el primer número con las teclas numéricas.

Notas:

- Para borrar cualquier error o la pantalla entera, pulse la tecla **C**.
- Para incluir una coma decimal o un paréntesis, pulse la tecla de función izquierda hasta que aparezca el símbolo deseado.

2. Pulse la tecla de función derecha hasta que aparezca el símbolo aritmético deseado: **+** (suma), **-** (resta), ***** (multiplicación), **/** (división).
3. Escriba el segundo número.
4. Para ver el resultado, pulse la tecla central.
5. Repita los pasos 1 a 4 tantas veces como sea necesario.

Pendientes

Esta función le permite:

- preparar una lista de tareas pendientes.
- asignar una prioridad y una fecha a cada tarea.
- ordenar las tareas con una marca de prioridad o estado.

Creación de una lista de tareas pendientes

1. Pulse la tecla central.




También puede pulsar la tecla de función **Opcion.** y luego la tecla central o la tecla de función **Selecc.** cuando aparezca resaltada la opción **Nuevo.**

2. Escriba la primera tarea.

Nota: Si desea más información acerca de cómo introducir caracteres, consulte la página 45.

3. Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok.**
4. Seleccione una prioridad (alta, normal o baja) con las teclas Arriba y Abajo y pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**
5. Introduzca la fecha límite y luego pulse la tecla central o la tecla de función **Ok.**

Edición de la lista de tareas pendientes

Si selecciona el menú **Pendientes**, aparecerá el contenido actual con la marca de estado (si se ha realizado la tarea) y la prioridad; ( para prioridad alta,  para prioridad normal y  para prioridad baja).

| Acción | Procedimientos |
|--|--|
| Ver los detalles de una tarea específica | <ol style="list-style-type: none"> ① Resalte la tarea. ② Pulse la tecla central. ③ Desplácese por las tareas con las teclas Arriba y Abajo, si es necesario. |
| Cambiar el estado de una tarea específica | <ol style="list-style-type: none"> ① Resalte la tarea. ② Pulse la tecla X para marcar la tarea como completada en la fecha y hora actuales. o bien ① Resalte la tarea. ② Pulse la tecla de función Opcion. ③ Seleccione la opción Marcar. ④ Seleccione el estado adecuado (Realizado o Deshacer). |
| Crear una nueva tarea | <ol style="list-style-type: none"> ① Pulse la tecla de función Opcion. ② Seleccione la opción Nuevo. ③ Escriba el texto, la prioridad y/o la fecha para la tarea. |
| Editar una tarea existente | <ol style="list-style-type: none"> ① Resalte la tarea. ② Pulse la tecla de función Opcion. ③ Seleccione la opción Editar. ④ Cambie el texto, la prioridad y/o la fecha para la tarea. |
| Ordenar las tareas existentes por prioridad o estado | <ol style="list-style-type: none"> ① Pulse la tecla de función Opcion. ② Seleccione la opción Ordenar. ③ Seleccione el criterio de ordenación (Alta, Baja, Realizado o Deshacer). |

| Acción | Procedimientos |
|--|---|
| Copiar una tarea | <ol style="list-style-type: none"> ① Resalte la tarea. ② Pulse la tecla de función Opcion. ③ Seleccione la opción Copiar. ④ Cambie el texto, la prioridad y/o la fecha para la tarea. |
| Copiar una tarea en el calendario | <ol style="list-style-type: none"> ① Resalte la tarea. ② Pulse la tecla de función Opcion. ③ Seleccione la opción Copiar en calendario. ④ Cambie el texto, la fecha de la tarea, y programe la alarma. |
| Eliminar una tarea | <ol style="list-style-type: none"> ① Resalte la tarea. ② Pulse la tecla de función Opcion. ③ Seleccione la opción Borrar. |
| Eliminar todas las tareas | <ol style="list-style-type: none"> ① Pulse la tecla de función Opcion. ② Seleccione la opción Eliminar todo. ③ Confirme que desea eliminarlas con la tecla central o la tecla de función Sí. ④ Confírmelo de nuevo con la tecla central o la tecla de función Sí. |
| Salir de la lista de tareas pendientes | <ol style="list-style-type: none"> ① Pulse la tecla de función Opcion. ② Seleccione la opción Salir. |

Nota de voz

En este menú, puede grabar notas de voz. Después de grabarlas, puede enviarlas a otras personas mediante el servicio de mensajes multimedia.

Grabación

Este menú le permite grabar una nueva nota. Al seleccionar este menú, en la pantalla aparece un cronómetro de 30 segundos.

1. Para comenzar a grabar, pulse la tecla central o la tecla de función **Grabación.**
2. Para grabar la nota, hable por el micrófono.
3. Si pulsa la tecla central o la tecla de función **Parar** o, si se acaba el tiempo de grabación, aparecen las siguientes opciones:
 - **Reprod. todos:** reproduce la nota.
 - **Volver a grabar:** elimina la nota y le permite grabar otra.
 - **Guardar:** le permite guardar la nota.
 - **Salir:** cancela la grabación y sale del menú **Grabación.**
4. Para guardar la nota, elija **Guardar** en las opciones y pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**
5. Pulse la tecla **C** para borrar el nombre predefinido, si es necesario, e introduzca el nombre de la nota.

Si desea más información acerca de cómo introducir caracteres, consulte la página 45.


6. Pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

La nota se guarda y en la pantalla aparece la información de dicha nota.

7. Pulse la tecla central para enviar la nota de voz en un mensaje multimedia.

Pulse la tecla de función **Opcion**. para utilizar las siguientes opciones:

- **Enviar**: le permite enviar la nota a otras personas con la función MMS. Siga el procedimiento de la página 67.
- **Cambiar nombre**: le permite cambiar el nombre de la nota.
- **Eliminar**: elimina la nota.

8. Para salir, pulse la tecla de función **Atrás** o la tecla .

Lista memo

En este menú aparece la lista de notas de voz. Desplácese hasta una nota y pulse la tecla central para revisarla.

Pulse la tecla de función **Opcion**. para utilizar las siguientes opciones:

Reproducir: reproduce la nota.

Enviar: le permite enviar la nota a otras personas con la función MMS. Consulte la página 67 para obtener más información acerca de cómo enviar un mensaje.

Cambiar nombre: le permite cambiar el nombre de la nota.

Información: muestra información acerca de la nota como, por ejemplo, el nombre, la fecha en que se creó, la duración de la grabación y el tamaño de memoria.

Eliminar: elimina la nota.

Eliminar todo

En este menú, puede eliminar todas las notas de voz.

Cuando aparezca un mensaje de confirmación, pulse la tecla central o la tecla de función **Sí**. Cuando vuelva a aparecer la confirmación, pulse la tecla central o la tecla de función **Sí**.

Estado memoria

Puede comprobar la cantidad de memoria que se está utilizando y la que queda libre para las notas de voz.

En la pantalla aparece la memoria total, la libre y la usada, incluyendo el número de notas que ha grabado y el número total de notas que puede grabar. Pulse las teclas Arriba y Abajo para desplazarse por la pantalla.

Cambio moneda

Con este menú, podrá realizar cambios de divisas.

1. Introduzca el cambio actual de su moneda y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Para insertar decimales, pulse la tecla **#**.

2. Introduzca la cantidad que desea convertir y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Aparecerá la cantidad que ha introducido y su valor equivalente.

3. Pulse la tecla de función **Salir** para salir del convertidor de moneda.

Servicios de red

Estas funciones de menú son servicios de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprobar su disponibilidad y abonarse a ellos, si así lo desea.

Desvío de llam.

Este servicio de red permite desviar las llamadas entrantes al número que especifique.

Ejemplo: Puede desviar sus llamadas de trabajo a un compañero mientras está de vacaciones.

Puede utilizar las opciones siguientes para desviar las llamadas de voz y/o de datos:

Desviar siempre: se desvían todas las llamadas.

Ocupado: las llamadas se desvían si el teléfono está ocupado con otra llamada.

Sin respuesta: las llamadas se desvían si no contesta al teléfono.

No localizable: las llamadas se desvían si no está en una zona con cobertura de su proveedor de servicios.

Cancelar todo: se cancelan todas las opciones de desvío de llamadas.

Para definir las opciones del desvío de llamadas:

1. Seleccione una opción de desvío pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

2. Seleccione el tipo de llamadas, de voz o de datos, pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

Aparecerá el estado actual. Si la opción ya se ha definido, aparecerá el número al que se desvían las llamadas.

3. Si ha seleccionado la opción **Sin respuesta** en el paso 1, elija el tiempo que debe esperar la red antes de desviar la llamada y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

| 4. Para | Pulse |
|--------------------------------------|---|
| activar el desvío de llamadas | la tecla central o la tecla de función Activar . Vaya al paso 4. |
| cambiar el número al que va a llamar | la tecla central o la tecla de función Cambiar . Vaya al paso 4. |
| desactivar el desvío de llamadas | la tecla de función Quitar . |

5. Escriba el número al que desea desviar las llamadas y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Para introducir un código internacional, pulse la tecla **0** hasta que aparezca el signo **+**.

El teléfono envía sus ajustes a la red y aparece la confirmación de la red.

Puede desactivar todos los ajustes de desvío seleccionando la opción **Cancelar todo**.

Restric. de llam.

El servicio de red de restricción de llamadas le permite restringir sus llamadas.

Puede utilizar las opciones siguientes para restringir las llamadas de voz y/o de datos:

Todas las llmds. salientes: no se pueden realizar llamadas.

Internacional: no se pueden realizar llamadas internacionales.

Internacional excepto local: cuando está en el extranjero, sólo se pueden realizar llamadas a números de ese país y de su país de origen, es decir, el país en el que está su proveedor de red.

Todas las llmds. entrantes: no se pueden recibir llamadas.

Entrantes si en extranjero: no se pueden recibir llamadas cuando está usando el teléfono fuera de su zona de cobertura local.

Cancelar todo: se desactivan todos los ajustes de restricción de llamadas; las llamadas pueden realizarse y recibirse normalmente.

Para definir sus opciones de restricción de llamadas:

1. Seleccione una opción de restricción pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**
2. Seleccione el tipo de llamadas, de voz o de datos, pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**
3. Pulse la tecla de función **Activar** para confirmar sus ajustes.

4. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas que le ha suministrado su proveedor de servicios.

El teléfono envía sus ajustes a la red y aparece la confirmación de la red.

Para desactivar ajustes específicos de restricción de llamadas:

1. Seleccione la opción de restricción de llamadas que quiere desactivar.
2. Seleccione el tipo de llamada a la que se aplica esta opción.
3. Pulse la tecla de función **Desactivar**.
4. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas que le ha suministrado su proveedor de servicios.

El teléfono envía sus ajustes a la red y aparece la confirmación de la red.

También puede desactivar todos los ajustes de restricción seleccionando la opción **Cancelar todo**.

Cambiar contras. de restricción: puede establecer y cambiar la contraseña de restricción de llamadas que le ha suministrado su proveedor de servicios mediante esta opción. Debe introducir la contraseña actual antes de poder especificar una nueva.

Una vez introducida la nueva contraseña, se le pedirá que la confirme escribiéndola de nuevo.

Llamada en espera

Este servicio de red le informa cuando alguien está intentando ponerse en contacto con usted durante otra llamada.

Puede especificar opciones de llamada en espera individuales para llamadas de voz y/o de datos.

Para definir sus opciones de llamada en espera:

1. Seleccione el tipo de llamadas, de voz o de datos, al que se va a aplicar la opción de llamada en espera pulsando las teclas Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**

En la pantalla se le informará si la llamada en espera está activada o desactivada.

2. Para activar o desactivar la función de llamada en espera como sea preciso, utilice la tecla central.

Para volver a la pantalla anterior, pulse la tecla de función **Atrás**.

También puede desactivar todos los ajustes de las llamadas en espera seleccionando la opción **Cancelar todo**.

Selección de red

La función Selección de red le permite seleccionar de manera automática o manual la red utilizada al salir al extranjero (fuera de su zona de cobertura local).

Nota: Sólo puede seleccionar una red distinta a su red local si existe un acuerdo válido de intercambio con su red local.

Para seleccionar de manera automática o manual la red al salir al extranjero:

1. Cuando aparezca **Selección de red**, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.**
2. Pulse las teclas Arriba o Abajo hasta que esté resaltada la opción adecuada y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Si selecciona **Automático**, se le conecta a la primera red disponible cuando salga al extranjero.

Si selecciona **Manual**, el teléfono busca las redes disponibles. Vaya al paso 3.

3. Pulse las teclas Arriba o Abajo hasta que esté resaltada la red que desea y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Ya está conectado a dicha red.

Ident. de línea

Puede impedir que su número de teléfono aparezca en el teléfono de la persona a la que llama.

Nota: Algunas redes no permiten al usuario cambiar este ajuste.

Están disponibles las siguientes opciones:

Predeterm.: se utiliza la opción predefinida facilitada por la red.

Ocultar número: su número no aparece en el teléfono de la otra persona.

Enviar número: su número se envía cada vez que realiza una llamada.

G.US. cerrado (CUG)

Este servicio de red permite restringir las llamadas entrantes y salientes a un grupo de usuarios seleccionado. Puede crear hasta diez grupos de usuarios.

Para obtener más información acerca de cómo crear y usar un grupo de usuarios cerrado, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Ejemplo: Una empresa entrega tarjetas SIM a sus empleados y desea restringir las llamadas salientes a los miembros del mismo equipo.

Activación de un grupo de usuarios cerrado

Para acceder a esta función, seleccione el menú **G.US. cerrado**. A continuación, podrá acceder a las siguientes opciones después de pulsar la tecla central:

Lista de índice: le permite enumerar, añadir o eliminar números de índice de grupo de usuarios cerrado.

Si no hay guardado ningún índice de grupo de usuarios cerrado, cuando seleccione esta opción, se le pedirá que añada uno nuevo. Tras añadir un índice de grupo de usuarios cerrado, aparece la lista de índices de este tipo.

Añada un nuevo índice de grupo de usuarios cerrado, según le indique su proveedor de servicios, o elimine un grupo.

| Para | Pulse |
|---|---|
| desplazarse por los índices existentes de grupos de usuarios cerrados | las teclas Arriba o Abajo. |
| añadir un nuevo índice de grupo de usuarios cerrado | la tecla de función Opcion. , seleccione la opción Añadir e introduzca el índice. |
| eliminar un índice de grupo de usuarios cerrado | la tecla de función Opcion. y seleccione la opción Borrar . |
| activar un índice de grupo de usuarios cerrado | la tecla de función Opcion. y seleccione la opción Activar . |

Acceso externo: le permite habilitar o deshabilitar llamadas a números distintos de los asignados para el grupo de usuarios cerrado. Esta opción depende de la naturaleza de su suscripción a la función de grupo de usuarios cerrado. Compruébelo con su proveedor de servicios.

Grupo predet.: puede establecer un grupo de usuarios cerrado predefinido con su proveedor de servicios. Si ya lo ha hecho, puede activar la opción **Grupo predet.** en su teléfono. Cuando realice una llamada, tendrá la posibilidad de utilizar su grupo de usuarios cerrado predeterminado, en lugar de seleccionar uno en la lista.

Desactivar: desactiva la función Grupo de usuarios cerrado. Este menú aparece únicamente cuando el grupo predefinido está activado o cuando se ha seleccionado un índice de grupo de usuarios cerrado.

Vodafone live!

El menú **Vodafone live!** contiene varias opciones.

Navegador


Su teléfono está equipado con un navegador WAP (Wireless Application Protocol, protocolo de aplicaciones sin hilos) para que pueda acceder y navegar por las páginas web inalámbricas a través de su teléfono.

El menú **Navegador** le permite conectar el teléfono a la red y cargar la página de inicio del proveedor de servicios de páginas web inalámbricas. También puede pulsar la tecla de función **Olive!** en el modo inactivo.



El contenido de la página de inicio del navegador WAP depende de su proveedor de servicios de páginas web inalámbricas. Para desplazarse por la pantalla, utilice las teclas Arriba y Abajo.

Nota: Para acceder a la página de inicio desde cualquier otra pantalla del navegador WAP, utilice la opción **Conectar**. Si desea más información acerca de los menús del navegador WAP, consulte la página 149.

Salida del navegador WAP

Para salir en cualquier momento del navegador, sólo tiene que mantener pulsada la tecla .

Uso del navegador WAP

| Para | Pulse |
|--|---|
| desplazarse y seleccionar opciones del navegador | la tecla Arriba o Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función Selecc. para confirmar la selección. |
| seleccionar un objeto numerado | la tecla numérica correspondiente. |
| volver a la página anterior | la tecla de función Atrás . |
| acceder a la lista de favoritos | la tecla  durante más de 2 segundos. Consulte la página 157. |
| volver a la página de inicio | la tecla  durante más de 2 segundos y seleccione la opción Conectar . Si desea más información acerca de esta opción, consulte la página 149. |

Introducción de texto en el navegador WAP


Cuando se le solicita que introduzca algún texto, en la pantalla aparece indicado el modo de introducción de texto actual. Para cambiar el modo de introducción de texto, pulse la tecla central una o más veces.

Están disponibles los siguientes modos:

Modo de caracteres en mayúsculas (A): le permite introducir caracteres en mayúsculas.

Modo de caracteres en minúsculas (a): le permite introducir caracteres en minúsculas.

Nota: También puede introducir caracteres especiales en los modos de caracteres en mayúsculas y en minúsculas. Si desea más información acerca de los caracteres disponibles, consulte la página 47.


Modo T9 (T9): le permite introducir caracteres pulsando una tecla por letra. En este modo, sólo puede usar la tecla **0** para ver palabras alternativas. Para cambiar las mayúsculas o minúsculas, pulse la tecla .

Modo numérico (1): le permite introducir números.

Selección y uso de las opciones de menú del navegador

Cuando utilice el navegador WAP para conectarse a páginas web inalámbricas dispondrá de varias opciones de menú.

Para acceder a una opción de menú:

1. Mantenga pulsada la tecla . Aparecerá una lista de menús.
2. Resalte un menú pulsando las teclas Arriba o Abajo.
3. Seleccione una opción con la tecla central o la tecla de función **Selecc.**
4. Si es necesario, seleccione una opción secundaria con las teclas Arriba y Abajo y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Selecc.** para confirmarla.

Nota: Los menús pueden variar en función de la versión del navegador WAP que esté utilizando.

Están disponibles las siguientes opciones:

Recargar: recarga la página actual.

Conectar: le lleva de vuelta en cualquier momento a la página de inicio del proveedor de servicios de páginas web inalámbricas.

Ir a URL: le permite introducir manualmente la dirección URL de una página web. Después de introducir una dirección, pulse la tecla de función **Ok** para ir directamente allí.

Mostrar URL: muestra la dirección URL de la página web a la que está conectado actualmente. También le permite definir el sitio web actual como página de inicio.

| Para | Pulse |
|--|---|
| definir la página actual como página de inicio | la tecla de función Opcion. y seleccione la opción Guardar en página inicial. |
| definir un marcador para la página actual | la tecla de función Opcion. y seleccione la opción Guardar como favorito. |
| cancelar la configuración | la tecla de función Atrás. |

Editar página de inicio: le permite cambiar la página de inicio manualmente. Introduzca la dirección URL y pulse la tecla de función **Ok**. Si desea más información acerca de cómo introducir texto, consulte la página 148.

Borrar caché: borra la información que hay guardada en la caché, en la que se almacenan las últimas páginas web que ha visitado.

Buzón entrada: le permite leer los mensajes recibidos desde el servidor web.

Mis cosas

Puede descargar imágenes, sonidos y MIDlets (aplicaciones Java para teléfonos móviles) de diversos lugares utilizando el navegador WAP y después puede guardarlos en el teléfono. En el menú **Mis cosas**, puede acceder a los elementos descargados.

Juegos y más

Puede disfrutar de las aplicaciones Java que haya descargado o puede descargar aplicaciones del sitio web que le indique su proveedor de servicios. Si es preciso, también puede cambiar la configuración DNS que se necesita para acceder a los servicios Java.

Nota: Es posible que los servicios Java no estén disponibles, dependiendo de su proveedor de servicios.

Están disponibles las siguientes opciones:

Aplicaciones guardadas: al seleccionar esta opción, aparece la lista de los juegos predeterminados. Si descarga algún MIDlet, éste también se añadirá a la lista.

Para abrir un MIDlet:


Nota: El siguiente procedimiento se aplica a los juegos predeterminados. Puede que sea diferente para los juegos que descargue.

1. Desplácese hasta el MIDlet que desee en la lista Juegos y pulse la tecla central.
2. En la pantalla de inicio del MIDlet, desplácese a una opción con las teclas de desplazamiento o las teclas **2** y **8**.

Están disponibles las siguientes opciones:

- **START GAME:** inicia una nueva partida.
- **CONTINUE:** le permite continuar la última partida a la que ha estado jugando.
- **HIGH SCORE:** muestra la tabla de puntuaciones máximas. Es posible que esta opción no esté disponible en algunos juegos.
- **HOW TO PLAY:** muestra cómo jugar y las funciones de las teclas del juego.
- **OPTION:** le permite activar o desactivar el sonido del juego.

3. Pulse la tecla **5** o la tecla central para confirmar la selección.

| Mientras juega una partida, para | Pulse |
|---|--|
| ajustar el volumen del sonido | las teclas de volumen. |
| parar la partida y volver a la pantalla de inicio | la tecla C . |
| salir del juego | la tecla  . |

Para ver la información del MIDlet:

1. Desplácese hasta el MIDlet que desee en la lista Juegos y pulse la tecla de función **Info**.
En la pantalla aparece información acerca del MIDlet como, por ejemplo, el tamaño de archivo, la versión de la aplicación y su distribuidor.
2. Para desplazarse hasta otra información del MIDlet, pulse las teclas de desplazamiento.


3. Si desea eliminar el MIDlet, pulse la tecla de función **Borrar** y, a continuación, pulse la tecla central o la tecla de función **Sí** para confirmar la eliminación.

Nota: Si selecciona los juegos predefinidos en la lista, la opción **Borrar** no estará disponible, por lo que no podrá eliminarlos.

4. Para salir y volver a la lista de juegos, pulse la tecla de función **Atrás**.

Si necesita introducir texto mientras usa un MIDlet, puede utilizar los siguientes modos de entrada:

- Modo de caracteres en mayúsculas (**A**): le permite introducir caracteres en mayúsculas.
- Modo de caracteres en minúsculas (**a**): le permite introducir caracteres en minúsculas.
- Modo numérico (**1**): le permite introducir números.
- Modo símbolo: le permite introducir símbolos. Después de resaltar un símbolo con las teclas de desplazamiento, pulse la tecla central para insertarlo.
- Modo T9 (**T9**): le permite introducir caracteres pulsando una tecla por letra. Para cambiar las mayúsculas o minúsculas en este modo, pulse la tecla **0**.

Para cambiar el modo de introducción de texto, pulse la tecla  hasta que aparezca el indicador adecuado.

Descargar: puede descargar más aplicaciones Java desde el sitio web que le ha indicado su proveedor de servicios.

Ajustes DNS: el DNS (Domain Name Server, servidor de nombres de dominios) es el servidor que asigna el nombre de dominio del servidor Java a una dirección IP. El ajuste DNS viene predefinido de fábrica, pero a veces es necesario cambiarlo si se lo solicita el proveedor de servicios.

1. Introduzca la dirección primaria con el teclado y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.
2. Introduzca la dirección secundaria y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Sonidos

Puede utilizar los sonidos descargados o visitar un sitio web específico para descargar más sonidos.

Sonidos Guardados: puede escuchar los sonidos que haya descargado desde el servidor web o que haya recibido en los mensajes multimedia. Puede definir los sonidos descargados como tono de llamada actual.

Pulse la tecla de función **Opcion.** para utilizar las siguientes opciones:

Cambiar nombre: le permite cambiar el nombre del sonido.

Eliminar: elimina el sonido.

Definir como tono de timbre: define el sonido como tono del timbre.

Descargar: le permite descargar más sonidos desde el sitio web que le ha indicado su proveedor de servicios.

Imágenes

Puede utilizar las imágenes descargadas o visitar un sitio web específico para descargar más imágenes.

Imágenes Guardadas: puede ver las imágenes que ha descargado del servidor web o que ha recibido en mensajes. Puede definir las imágenes descargadas como imágenes de fondo.

Si define una foto como fondo, aparecerá como **My photo** en esta lista.

Pulse la tecla de función **Opcion.** para utilizar las siguientes opciones:

Cambiar nombre: le permite cambiar el nombre de la imagen.

Eliminar: elimina la imagen.

Definir como fondo: define la imagen como fondo.

Descargar: le permite descargar más imágenes desde el sitio web que le ha indicado su proveedor de servicios.

Eliminar todo

Este menú le permite eliminar todo el contenido descargado de las carpetas **Juegos, Sonidos e Imágenes**. También puede eliminar todo el contenido a la vez.

| 1. Para | Pulse |
|---|---|
| seleccionar la carpeta que desea vaciar | las teclas Arriba o Abajo. Para eliminar todos los objetos, seleccione Todos . |
| colocar una marca | la tecla de función Marcar . |
| quitar una marca | la tecla de función No marc . |

2. Pulse la tecla central para borrar los objetos marcados.
3. Cuando aparezca un mensaje de confirmación, pulse la tecla central o la tecla de función **Sí**.
4. Cuando vuelva a aparecer la confirmación, pulse la tecla central o la tecla de función **Sí**.

Estado memoria

Puede comprobar la cantidad de memoria que se está utilizando y la que queda libre para el contenido en el menú **Mis cosas**.

Juegos: en la pantalla aparece el espacio total, el libre y el utilizado para los juegos, junto con el número de juegos descargados. Pulse las teclas Arriba y Abajo para desplazarse por la pantalla.

Sonidos e imágenes: en la pantalla aparece el espacio total, el libre y el utilizado, incluyendo el estado de la memoria utilizada para los objetos de los menús **Sonidos** e **Imágenes**. Pulse las teclas Arriba y Abajo para desplazarse por la pantalla.

Favoritos

En este menú se guardan hasta 9 direcciones URL de los sitios web que le indique su proveedor de servicios.

Con este menú, puede acceder a uno de los sitios web predeterminados o guardar hasta 4 direcciones de sus sitios web favoritos.

Para visitar un sitio web, seleccione uno en la lista y pulse la tecla central.

Para guardar un sitio web favorito:

1. Seleccione una ubicación vacía y pulse la tecla central o la tecla de función **Opcion**.
2. Introduzca la dirección que desee guardar y pulse la tecla central o la tecla de función **Escrib**.

Si desea más información acerca de cómo introducir caracteres, consulte la página 45.
3. Introduzca un nombre para su sitio favorito y pulse la tecla central o la tecla de función **Ok**.

Una vez guardado el elemento favorito, puede utilizar las siguientes opciones después de pulsar la tecla de función **Opcion**.

Ir a URL: le lleva al sitio web correspondiente.

Editar: le permite cambiar la dirección y el nombre del elemento.

Borrar: le permite eliminar el elemento.

Borrar caché

Puede borrar la información que hay guardada en la memoria caché, que es la memoria temporal del teléfono en la que se almacenan las últimas páginas web que ha visitado.

Pulse la tecla central o la tecla de función **Sí** para confirmar la eliminación. De lo contrario, pulse la tecla de función **No**.

Perfil WAP

Este menú le permite configurar hasta cinco servidores proxy para el navegador WAP. Para obtener más información acerca de las opciones del perfil WAP, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Nota: La disponibilidad de las opciones de ajuste puede variar en función de cada país.

Para cada servidor, están disponibles las siguientes opciones:

Nombre Perfil: introduzca el nombre que desea asignar a su servidor proxy HTTP.

URL Inicio: especifique la dirección de la página de inicio. Cuando aparezca la página de inicio predefinida, puede eliminarla con la tecla **C** y escribir la que prefiera.

Seguridad: seleccione un modo de transmisión de datos. Elija la opción **Seguro** para evitar el acceso no autorizado a su información; en caso contrario, seleccione la opción **No seguro**.

Portador: seleccione el portador que va a utilizar para cada tipo de dirección de red a la que acceda: **GPRS**, **CSD** o **GPRS preferido**. Si selecciona la opción **GPRS preferido**, el teléfono busca primero una red GPRS. Si no hay disponible ninguna red GPRS, el teléfono utiliza una red GSM (datos).

Las opciones restantes dependen de la configuración de la opción Portador.

Si el portador está definido como **GPRS** o **GPRS preferido**:

Dirección IP: introduzca la dirección de puerta de acceso WAP necesaria para conectarse a Internet.

Nombre usuario: introduzca la identificación de usuario necesaria para conectarse a la red GPRS.

Contraseña: introduzca la contraseña necesaria para conectarse a la red GPRS.

APN: introduzca el nombre del punto de acceso para la dirección de puerta de acceso de la red GPRS.

Si el portador está definido como **CSD**:

Dirección IP: introduzca la dirección de puerta de acceso WAP necesaria para conectarse a Internet.

ID de usuario: escriba el ID de usuario del servidor PPP.

Contraseña: escriba la contraseña del servidor PPP.

Núm. de teléfono: escriba el número de teléfono del servidor PPP.

Tipo de red: seleccione un tipo de red: **Análogo** o **Digital**.

Nota: Las opciones del navegador WAP pueden variar en función del proveedor de servicios. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Solución de problemas

Si tiene problemas con el teléfono, realice estas sencillas comprobaciones antes de ponerse en contacto con un profesional del servicio de atención al cliente. Pueden ahorrarle el tiempo y el coste de una llamada innecesaria a este servicio.

Al encender el teléfono, pueden aparecer los siguientes mensajes:

Inserte tarjeta SIM

- Compruebe que la tarjeta SIM está instalada correctamente.

Teléfono bloqueado Introducir contraseña

- Se ha activado la función de bloqueo automático. Debe introducir la contraseña del teléfono para poder usarlo.

Escriba PIN

- Es la primera vez que utiliza el teléfono. Debe introducir el número de identificación personal (PIN) suministrado con la tarjeta SIM.
- La función Comprobación PIN está activada. Cada vez que encienda el teléfono, deberá introducir el PIN. Para desactivar esta función, utilice el menú **Comprobación PIN**.


Escriba PUK

- El PIN se ha introducido de forma incorrecta tres veces seguidas y ahora el teléfono está bloqueado. Introduzca el código PUK suministrado por su proveedor de servicios.


Aparece "Sin servicio", "Fallo de red" o "No realizado"

- Se ha perdido la conexión de red. Es posible que se encuentre en una zona de recepción débil (en un túnel o rodeado de edificios). Muévase e inténtelo de nuevo.
- Está intentado acceder a una opción a la que no se ha abonado con su proveedor de servicios. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Ha escrito un número pero no se ha marcado

- Ha pulsado la tecla ?
- Está accediendo a la red de telefonía móvil correcta?
- Es posible que haya establecido una opción de restricción de llamadas salientes.

Su interlocutor no puede ponerse en contacto con usted

- Ha encendido el teléfono? (Tiene que pulsar la tecla /ⓘ durante más de un segundo).
- Está accediendo a la red de telefonía móvil correcta?
- Es posible que haya establecido una opción de restricción de llamadas entrantes.

Su interlocutor no le oye

- Ha apagado el micrófono?
- Se coloca el teléfono lo suficientemente cerca de la boca? El micrófono está situado en la parte inferior del teléfono.

El teléfono emite pitidos y aparece "***Aviso** Batería baja" en la pantalla

- La batería no está suficientemente cargada.
Recargue la batería.

La calidad de sonido de la llamada es insuficiente

- Compruebe el indicador de cobertura de la pantalla (▬); el número de barras indica el nivel de cobertura, que puede ser de alto (▬▬▬▬) a bajo (▬).
- Mueva un poco el teléfono o acérquese a una ventana si está en un edificio.

Al recuperar una entrada de la agenda de teléfonos, no se marca ningún número

- Compruebe que ha guardado correctamente los números mediante la opción de búsqueda en la agenda de teléfonos.
- Si es necesario, vuelva a guardar el número.

Si las directrices anteriores no le ayudan a resolver el problema, apunte:

- el modelo y número de serie del teléfono
- los detalles de la garantía
- una descripción clara del problema

A continuación, póngase en contacto con su distribuidor local o con el servicio de posventa de Samsung.

Códigos de acceso

Existen diversos códigos de acceso que utiliza el teléfono y la tarjeta SIM. Estos códigos le ayudan a proteger el teléfono contra su uso no autorizado.

Cuando se le pida cualquiera de los códigos explicados más adelante, introduzca el código adecuado (que aparecerá en pantalla como asteriscos) y pulse la tecla de función **Aceptar**. Si comete un error, pulse la tecla **C** una o más veces hasta que se borre el dígito incorrecto y después continúe introduciendo el código correcto.

Los códigos de acceso (excepto los códigos PUK y PUK2) se pueden cambiar usando el menú **Seguridad**. Consulte la página 129 para obtener más información.

Importante! Evite el uso de códigos de acceso que sean iguales que los números de emergencia (por ejemplo, 112), para no marcar ningún número de emergencia accidentalmente.

Contraseña del teléfono

La función Bloqueo teléfono utiliza la contraseña del teléfono para protegerlo de su uso no autorizado. La contraseña del teléfono viene definida de fábrica como "00000000".

| Para | Consulte la |
|---|-------------|
| activar o desactivar la opción Bloqueo teléfono | página 130. |
| cambiar la contraseña del teléfono | página 131. |

PIN

El PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber o número de identificación personal, de 4 a 8 dígitos) protege la tarjeta SIM de su uso no autorizado. Generalmente, se entrega junto con la tarjeta SIM.

Si introduce un PIN incorrecto tres veces seguidas, el código se desactiva y no se puede usar hasta que lo vuelva a activar introduciendo el código PUK (consulte a continuación).

| Para | Consulte la |
|--|-------------|
| activar o desactivar la función Comprobación PIN | página 129. |
| cambiar el PIN | página 130. |

PUK

El código PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey o código de desbloqueo personal) de 8 dígitos sirve para cambiar un código PIN desactivado. El número PUK puede venir con la tarjeta SIM. En caso contrario, o si lo ha perdido, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Para volver a activar el PIN:

1. Introduzca el código PUK y pulse la tecla de función **Aceptar**.
2. Introduzca el nuevo PIN que desee y pulse la tecla de función **Aceptar**.
3. Cuando aparezca el mensaje **Confirme nuevo PIN**, vuelva a introducir el mismo código y pulse la tecla de función **Aceptar**.

Si introduce un código PUK incorrecto diez veces seguidas, la tarjeta SIM se invalida. Para conseguir una nueva tarjeta, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

PIN2

El código PIN2 (de 4 a 8 dígitos), suministrado con algunas tarjetas SIM, sirve para acceder a funciones específicas, como el ajuste del coste máximo de una llamada. Estas funciones están disponibles si las admite la tarjeta SIM.

Si introduce un PIN2 incorrecto tres veces seguidas, el código se desactiva y no se puede acceder a las funciones hasta que lo vuelva a activar introduciendo el código PUK2.

Para cambiar el PIN2, consulte la página 132.

PUK2

El código PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** o código de desbloqueo personal) de 8 dígitos, suministrado con algunas tarjetas SIM, sirve para cambiar un código PIN2 desactivado. Si pierde el código, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Para volver a activar el PIN2:

1. Introduzca el código PUK2 y pulse la tecla de función **Aceptar**.
2. Introduzca el nuevo PIN2 que desee y pulse la tecla de función **Aceptar**.
3. Cuando aparezca el mensaje **Confirme PIN2** vuelva a introducir el mismo código y pulse la tecla de función **Aceptar**.

Si se introduce un código PUK2 incorrecto diez veces seguidas, no podrá acceder a las funciones que requieren el PIN2. Para conseguir una nueva tarjeta, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Contraseña de restricción

Es necesario emplear una contraseña de restricción de 4 dígitos para utilizar la función Restricción de llamadas. Esta contraseña se la proporcionará el proveedor de servicios cuando se suscriba a esta función.

Puede cambiar esta contraseña en el menú **Restric. de llam.** Consulte la página 141 para obtener más información.

Información sobre salud y seguridad

Exposición a la energía de radiofrecuencia (información SAR)

Este teléfono cumple los requisitos de la Unión Europea (UE) relativos a la exposición de ondas de radio.

Su teléfono móvil es un radiotransmisor y un radiorreceptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) recomendados por el Consejo de la Unión Europea. Estos límites forman parte de unas directrices exhaustivas y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población. Estas directrices las han desarrollado organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones periódicas de estudios científicos. Los límites contienen unos márgenes de seguridad considerables para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y su estado de salud.

El estándar de exposición de los teléfonos móviles emplea una unidad de medición llamada SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica). El límite SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es 2,0 W/kg.*

* El límite SAR para los teléfonos móviles que utiliza la población es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) de media sobre diez gramos de tejido corporal. El límite incorpora un margen de seguridad considerable que aporta protección adicional para la población y tiene en cuenta cualquier variación de las medidas. Los valores SAR pueden modificarse dependiendo de los requisitos de los informes nacionales y de la banda de red.

Las pruebas SAR se efectúan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras que el teléfono transmite al máximo nivel de potencia certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina con el máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a diversos niveles de potencia y para emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de móvil, menor es la emisión de energía del teléfono.

Antes de poner a la venta un nuevo modelo de teléfono, se debe demostrar que cumple la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Esta directiva contempla como requisito esencial la protección de la salud y la seguridad del usuario y de cualquier otra persona.

Precauciones al usar las baterías

- No utilice nunca ningún cargador o batería que estén dañados de alguna manera.
- Utilice la batería sólo para su finalidad prevista.
- Si utiliza el teléfono cerca de la estación base de la red, éste emplea menos energía; los tiempos en espera y de llamada resultan enormemente afectados por la intensidad de la señal de la red móvil y por los parámetros establecidos por el operador de red.
- Los tiempos de carga de la batería dependen de la carga de la batería restante y del tipo de batería y cargador que se utilicen. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero se irá desgastando gradualmente. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de llamada y tiempo en espera) sea perceptiblemente inferior a lo normal, es el momento de comprar una nueva batería.

- Si no se utiliza, una batería totalmente cargada se descargará sola con el tiempo.
- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recárguelas sólo con cargadores autorizados por Samsung. Cuando el cargador no se esté utilizando, desconéctelo de la fuente de alimentación. No deje la batería conectada a un cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil.
- Las temperaturas extremas afectan a la capacidad de carga de la batería: puede que primero sea necesario enfriarla o calentarla.
- No deje la batería en lugares muy cálidos o fríos, como en un coche en verano o en invierno, ya que reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería a temperatura ambiente. Un teléfono con una batería caliente o fría podría no funcionar temporalmente, incluso si la batería está totalmente cargada. A las baterías de Li-ion les afectan particularmente las temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F).
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (una moneda, un clip o un bolígrafo) provoca una conexión directa entre los bornes + y - de la batería (las bandas metálicas situadas en la batería), por ejemplo, si lleva una batería de repuesto en un bolsillo o una bolsa. El cortocircuito de los bornes puede dañar la batería o el objeto que provoca el cortocircuito.
- Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con la normativa local. Recíclelas siempre. No tire las baterías al fuego.

Seguridad en la carretera

El teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad de comunicarse por voz casi en cualquier parte y en cualquier momento. No obstante, las ventajas de la comunicación a través de los teléfonos inalámbricos conllevan una responsabilidad que todo usuario debe recordar.

Cuando conduce, la conducción es la primera responsabilidad. Cuando utilice el teléfono móvil en el coche, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

1. Infórmese sobre el teléfono móvil y sus características, como la marcación rápida y la rellamada automática. Si dispone de estas funciones, le ayudarán a llamar sin perder la atención en la carretera.
2. Siempre que sea posible, utilice un dispositivo de manos libres. Si es posible, añada al teléfono una función adicional para mejorar la comodidad y la seguridad con uno de los numerosos accesorios para manos libres que existen hoy en día.
3. Sitúe el teléfono en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista de la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, deje saltar el buzón de voz.
4. Haga saber a la persona con la que mantiene la conversación telefónica que está conduciendo; en caso de que sea necesario, interrumpa la llamada ante una situación de tráfico denso o condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, aguanieve, nieve, hielo e incluso un tráfico denso pueden ser peligrosos.

5. No tome notas ni mire números de teléfono mientras conduce. Si anota alguna tarea o mira la agenda de teléfonos, se puede distraer de su responsabilidad principal, es decir, conducir con seguridad.
6. Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Si es posible, realice las llamadas cuando no esté en marcha o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando su coche se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada mientras se encuentra conduciendo, marque sólo unos pocos números, compruebe el estado de la carretera mirando por los retrovisores y continúe marcando.
7. No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor de que se encuentra conduciendo y concluya las conversaciones que puedan desviar su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono móvil para solicitar ayuda. Marque el número de los servicios de emergencia en caso de incendio, accidente de tráfico o urgencias médicas. Recuerde que se trata de una llamada gratuita.
9. Utilice el teléfono móvil para ayudar a otras personas en una situación de urgencia. En caso de que vea un accidente de circulación, un delito o cualquier otra urgencia grave en la que haya vidas en peligro, llame a los servicios de urgencia, tal y como le gustaría que otros hicieran por usted.
10. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

Entorno operativo

Recuerde que debe cumplir cualquier normativa especial en vigor en cualquier área y desconecte siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o peligros.

Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea la guía de usuario para conocer las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Como sucede con otros equipos de radiotransmisión móviles, se recomienda que para que el equipo funcione correctamente y para la seguridad del usuario, sólo se utilice el equipo en posición normal de funcionamiento (es decir, cerca de la oreja con la antena por encima del hombro).

Dispositivos electrónicos

La mayor parte de los equipos electrónicos modernos se encuentran protegidos de las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, algunos equipos electrónicos carecen de esta protección contra las señales RF que emite su teléfono móvil. Consulte al fabricante la existencia de otras alternativas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con este último. Estas recomendaciones obedecen a investigaciones independientes y a recomendaciones de Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica).

Las personas que utilicen marcapasos:

- Deberán mantener siempre el teléfono a una distancia superior a 15 cm del marcapasos cuando el primero se encuentre encendido.
- No deberán guardar el teléfono en un bolsillo cercano al pecho.
- Deberán colocarse el teléfono en la oreja que se encuentra en el lado opuesto al marcapasos para reducir las posibles interferencias.

Si cree que puede estar teniendo lugar alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Algunos teléfonos móviles pueden producir interferencias en ciertos tipos de audífonos. En caso de que se produzca dicha interferencia, deberá consultar al fabricante de su audífono si existe alguna alternativa.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza otros dispositivos médicos, póngase en contacto con el fabricante de dichos dispositivos para determinar si se encuentran protegidos de la manera adecuada contra la energía de RF externa. Su médico podrá ayudarle a obtener esta información. Apague el teléfono en instalaciones de asistencia sanitaria cuando así se indique en los letreros de dichas zonas. Los hospitales o instalaciones de asistencia sanitaria podrían utilizar equipo sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos de motor que no se hayan instalado correctamente o que no se encuentren protegidos de forma adecuada contra ellas. Consulte al fabricante o al representante de su vehículo.

Asimismo, deberá consultar al fabricante de cualquier equipo que se haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con recomendaciones

Apague el teléfono en cualquier instalación que se indique a tal efecto.

Entornos potencialmente explosivos

Apague su teléfono cuando se encuentre en un entorno potencialmente explosivo y siga todas las señales e instrucciones indicadas. Cualquier chispa en esa zona podría producir alguna explosión o incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Es recomendable que los usuarios apaguen el teléfono mientras se encuentren en una gasolinera (estación de servicio). También se recuerda a los usuarios la necesidad de cumplir las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible (áreas de almacenaje y distribución de combustible), plantas químicas o cuando existen operaciones de voladura en proceso.


Las áreas que tienen entornos potencialmente explosivos se encuentran con frecuencia identificadas con claridad, aunque no siempre es así. Pueden ser lugares como la cubierta inferior de un barco, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano), áreas en las cuales el aire contiene productos químicos o partículas como, por ejemplo, granos, polvo o metal en polvo, y en otras áreas en donde normalmente se le advertiría que apague el motor de su vehículo.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, utiliza señales de radio, redes móviles y de tierra, y las funciones programadas por el usuario, que no garantizan la conexión en todas las condiciones. Por tanto, no debe confiar nunca exclusivamente en un teléfono móvil para las comunicaciones esenciales (por ejemplo, urgencias médicas).

Recuerde que, para realizar o recibir cualquier llamada, el teléfono debe estar encendido y en el área de servicio con una intensidad de señal móvil adecuada. Las llamadas de emergencia podrían no ser posibles en todas las redes de telefonía móvil o cuando se están utilizando ciertos servicios de red y/o opciones del teléfono. Consulte a su proveedor de servicios.

Para efectuar una llamada de emergencia, proceda de la siguiente manera.

1. Si el teléfono no está encendido, enciéndalo.
2. Teclee el número de emergencia correspondiente (por ejemplo, 112 o cualquier otro número de emergencia oficial). Los números de emergencia varían según la ubicación.
3. Pulse la tecla .

Si está utilizando algunas funciones (restricción de llamadas, por ejemplo), puede que sea necesario desactivarlas antes de realizar la llamada de emergencia. Consulte la documentación y póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles local.

Al realizar una llamada de emergencia, recuerde que debe proporcionar toda la información necesaria y de la manera más exacta posible. Del mismo modo, recuerde que el teléfono puede ser el único medio de comunicación en caso de producirse un accidente, así que no corte la comunicación hasta que no se le indique.

Otra información de seguridad importante

- Sólo el personal cualificado debe instalar o reparar el teléfono de un vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede ser peligrosa y puede invalidar cualquier garantía aplicable a la unidad.
- Compruebe con regularidad que todos los equipos de telefonía móvil de su vehículo están instalados y funcionan correctamente.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento que el teléfono, sus piezas o sus accesorios.
- En vehículos equipados con airbag, recuerde que este sistema se infla con gran fuerza. Por eso, no coloque objetos, incluyendo equipos inalámbricos o portátiles, en el área en la que se encuentra el airbag o en el área de despliegue del mismo. Si los equipos inalámbricos se instalan de manera incorrecta y el airbag se infla, podrían producirse lesiones graves.

- Desconecte el teléfono móvil antes de subirse a un avión. El uso de teléfonos móviles en los aviones es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento del avión.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la suspensión o negación de los servicios del teléfono móvil al infractor, una demanda judicial o ambas cosas.

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto cuyo diseño y fabricación son de la más alta calidad y se debe tratar con cuidado. Las siguientes recomendaciones le ayudarán a cumplir las obligaciones que se establecen en la garantía y a disfrutar de este producto durante muchos años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos que contienen minerales oxidan los circuitos electrónicos.
- No utilice el teléfono con las manos mojadas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o daños en el teléfono.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares sucios o polvorientos, ya que sus componentes pueden dañarse.
- No guarde el teléfono en lugares de mucho calor. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.

- No guarde el teléfono en lugares muy fríos. Cuando el teléfono se calienta (hasta su temperatura normal), se puede formar humedad dentro del teléfono, lo que puede dañar los circuitos electrónicos.
- No deje caer ni golpee el teléfono. Si se manipula con brusquedad, se puede dañar los circuitos electrónicos internos.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza ni detergentes potentes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido en una solución jabonosa suave.
- No pinte el teléfono. La pintura podría originar atascos en las partes móviles del dispositivo e impedir su funcionamiento correcto.
- No coloque el teléfono en o sobre dispositivos que se calienten como, por ejemplo, microondas, estufas o radiadores. El teléfono puede explotar si se sobrecalienta.
- Utilice únicamente la antena suministrada o una de repuesto autorizada. Las antenas o accesorios modificados no autorizados podrían dañar el teléfono o incumplir las regulaciones relativas a los dispositivos de radio.
- Si el teléfono, la batería, el cargador o cualquier accesorio no funcionan bien, llévelo al centro de servicio cualificado más cercano. El personal de ese centro le ayudará y, si es preciso, se encargará de la reparación del teléfono.

Glosario

Para ayudarle a entender los principales términos técnicos y abreviaturas que se utilizan en este manual y aprovechar plenamente las opciones de su teléfono móvil, a continuación le proporcionamos algunas definiciones:

Buzón de voz

Servicio de contestador informatizado que responde automáticamente a sus llamadas cuando no está disponible, reproduce un saludo (opcional con su propia voz) y graba un mensaje.

Contraseña del teléfono

Código de seguridad utilizado para desbloquear el teléfono cuando ha seleccionado la opción de bloquearlo automáticamente cada vez que lo enciende.

Desvío de llamadas

Capacidad de desviar llamadas a otro número.

EMS (Enhanced Message Service, Servicio de mensajería mejorado)

Se trata de una adaptación del servicio SMS (Short Message Service, Servicio de mensajes cortos) que permite a los usuarios enviar y recibir tonos de timbre y logotipos del operador, así como combinaciones de objetos multimedia sencillos, desde teléfonos compatibles con EMS. Dado que el servicio EMS está basado en el servicio SMS, puede utilizar los mismos centros SMS. EMS funciona con todas las redes GSM (Global System for Mobile Communications, Sistema global para comunicaciones móviles). Los remitentes de EMS pueden utilizar textos, melodías, imágenes, sonidos y animaciones para mejorar el poder expresivo de los mensajes que está limitado por el espacio de las pantallas de los teléfonos móviles.

GPRS (General Packet Radio Service, Servicio general de paquetes por radio)

Nuevo servicio de valor añadido que permite que se envíe y reciba información a través de la red de un teléfono móvil. El servicio GPRS proporciona la conexión continua a Internet a usuarios de teléfonos móviles y ordenadores. Se basa en conexiones de teléfonos móviles conmutados por el servicio de comunicaciones GSM (Global System for Mobile Communication) y por el servicio de mensajes cortos (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication, Sistema global para comunicaciones móviles)

Estándar internacional para la comunicación móvil que garantiza la compatibilidad entre los distintos operadores de red. El sistema GSM ofrece cobertura en la mayor parte de los países europeos y muchos otros lugares del mundo.

Java

Lenguaje de programación que genera aplicaciones que se pueden ejecutar en todas las plataformas de hardware, ya sean pequeñas, medias o grandes, sin necesidad de ninguna modificación. Se ha fomentado su uso enormemente para Internet, ya sea en sitios web públicos o intranets. Cuando un programa Java se ejecuta desde una página web, se denomina *applet de Java*. Cuando lo hace en un teléfono móvil o buscapersonas, se denomina MIDlet.

Llamada en espera

Le informa si está recibiendo una llamada cuando se encuentra hablando por teléfono.

Llamadas multiconferencia

Capacidad de establecer una llamada múltiple que incluya hasta cinco interlocutores adicionales.

Llamadas en el extranjero

Uso del teléfono cuando está fuera de su área (al viajar, por ejemplo)

MMS (Multimedia Message Service, Servicio de mensajes multimedia)

Un servicio de mensajes para entornos móviles, que se ha convertido en un estándar en el foro WAP y el programa conjunto de 3ª generación (3GPP). Para los usuarios de teléfonos, el sistema MMS es similar al sistema SMS (Servicio de mensajes cortos), ya que permite enviar inmediata y automáticamente contenidos creados por el usuario de un teléfono a otro. Los mensajes suelen enviarse a otros números de teléfono, por lo que el tráfico circula entre teléfonos. Sin embargo, el servicio MMS también tiene funciones de correo electrónico, por lo que los mensajes también se pueden enviar por medio de correo electrónico. Además de los contenidos de texto que permiten enviar los servicios SMS, los mensajes de tipo MMS pueden contener imágenes fijas, grabaciones breves de voz y sonido, y en un futuro, hasta vídeos y presentaciones.

PIN (Personal Identification Number, Número de identificación personal)

Código de seguridad que protege el teléfono contra su uso no autorizado. El proveedor de servicios suministra el PIN junto con la tarjeta SIM. Puede ser un número de cuatro a ocho dígitos y es posible cambiarlo, si resulta necesario.

PUK (PIN Unblocking Key, Clave de desbloqueo de PIN)

Código de seguridad usado para desbloquear el teléfono cuando se ha introducido un PIN incorrecto tres veces consecutivas. El número de ocho dígitos lo suministra el proveedor de servicios con su tarjeta SIM.

Restricción de llamadas

Capacidad de restringir las llamadas salientes y entrantes.

Retención de llamada

Capacidad de poner una llamada en espera mientras responde o realiza otra llamada; puede pasar de una llamada a otra cuando quiera.

SDN (Service Dialling Numbers, Números de marcación de servicios)

Números de teléfono suministrados por su proveedor de red que permiten el acceso a servicios especiales como, por ejemplo, el buzón de voz, consultas de directorios, atención al cliente y servicios de emergencia.

SIM (Subscriber Identification Module, Módulo de identificación del abonado)

Tarjeta que contiene un chip con toda la información necesaria para utilizar el teléfono (información de red y de memoria, además de los datos personales del abonado). La tarjeta SIM encaja en una pequeña ranura en la parte posterior del teléfono y está protegida por la batería.



SMS (Short Message Service, Servicio de mensajes cortos)

Servicio de red que envía y recibe mensajes de y a otros abonados sin tener que hablar con el interlocutor. El mensaje creado o recibido se puede ver, recibir, modificar o enviar.

Servicio de identificación de línea (identificador de línea)

Servicio que permite a los abonados ver o bloquear los números de teléfono de las personas que llaman.

Teclas de función

Dos teclas marcadas en el teléfono como  y , cuya finalidad:

- varía según la función que está usando en ese momento.
- se indica en la línea inferior de la pantalla, justo encima de la tecla correspondiente.

Tapa activa

Capacidad de responder a una llamada con sólo abrir el teléfono.

A

Acceso directo, teclas • 124
Adaptador de viaje • 20
Alarma • 125

B

Batería
 carga • 20
 indicador de batería baja • 21
 instalación • 19
 sacar • 18
Bloquear
 contenido multimedia • 121
 tarjeta SIM • 122
 teléfono • 120
Buscar, contactos • 37
Buzón de entrada, mensajes texto • 80
Buzón de salida, mensajes multimedia • 74
 Postal Multimedia • 86
 texto • 82
Buzón de voz • 89
Buzón entrada, mensajes multimedia • 71

C

Calculadora • 131
Cámara
 grabación de vídeo • 106
 reproducir vídeos • 107
 sacar fotografía • 101
 ver imagen • 105
Cambio moneda • 137
Caracteres, introducción • 45
Carga de la batería • 20
Códigos de acceso • 163

Contactos

 buscar/marcar • 37
 copiar • 36
 editar • 35
 eliminar • 42
 guardar • 32
 marcación rápida • 40
 opciones • 35

Contraseña

 restricción de llamadas • 141, 166
 teléfono • 120, 163
Coste de llamada • 100
Coste, llamadas • 100

D

Despertador • 125
Desvío, llamadas • 138
Devolver llamada, mensaje • 81
Duración llamada • 99

E

Eliminar
 foto • 106
 mensaje de texto • 81, 82
 mensaje multimedia • 73, 75
 nota de voz • 136
 nota del calendario • 129
 Postal Multimedia • 86
 registro de llamadas • 98
 tarea • 134
 vídeo • 108
EMS (Enhanced Message Service, servicio de mensajería mejorado) • 77
Encendido o apagado •
 micrófono • 53
 teléfono • 22

Encendido o apagado, teléfono • 22
Escribir mensajes multimedia • 67
 Postal Multimedia • 84
 texto • 77
Espera, llamada • 51
Estado de memoria contactos • 43
Estado memoria cámara • 108
 mensajes de texto • 91
 mensajes multimedia • 91
 notas de voz • 137
 objetos descargados • 156

F

Fecha, definir • 130
Flash • 17
Fondo • 115
Formato hora • 130
Foto
 eliminar • 106
 hacer • 101
 ver • 105

G

Grupos de llamada
 buscar • 38
 editar • 39

H

Hora mundial • 130
Hora, definir • 129

I

Iconos, descripción • 14
Identificación de celdas, ver • 147
Identificación de línea • 144
Idioma, seleccionar • 119
Imagen de fondo • 115
Imágenes, descargadas • 155
Indicador de batería baja • 21
Informes de entrega, mensaje • 94
Infrarrojos, conexión • 114

J

Juegos • 158

L

Llamada en espera • 56, 142
Llamada multiconferencia • 56
Llamadas
 desvío • 138
 espera • 51, 56, 142
 finalización • 24
 realización • 23
 rechazar • 26
 rellamada • 24
 respuesta • 26
 restricción • 140
Llamadas de emergencia • 175
Llamadas internacionales • 23
Llamadas multiconferencia • 56
Llamadas perdidas • 27, 96
Llamadas realizadas • 97
Llamadas recibidas • 97
Llamar desde el extranjero • 143
Logotipo gráfico • 117
Luz de servicio • 16, 116

M

- Marcación rápida • 40
- Mensaje de bienvenida • 118
- Mensaje de texto
 - configuración • 93
 - crear/enviar • 77
 - eliminar • 81, 82, 88
 - enviar • 77
 - leer • 80, 82
- Mensajes
 - bienvenida • 118
 - difusión • 90
 - multimedia • 66
 - texto • 77
 - voz • 89
 - web • 158
- Mensajes de difusión • 90
- mensajes de difusión • 90
- Mensajes enviados
 - multimedia • 74
 - Postal Multimedia • 86
 - texto • 82
- Mensajes multimedia
 - configuración • 68
 - crear/enviar • 67
 - editar • 75
 - eliminar • 73, 75
 - leer • 71, 74
- Mensajes recibidos
 - multimedia • 71
 - texto • 80
- Menús
 - acceso • 59
 - lista • 60
- MIDlets, abrir • 151
- Mis cosas • 151
- MMS (Multimedia Message Service, servicio de mensajes multimedia) • 66
- Modo alfabético, introducción de texto • 47
- Modo de introducción de texto • 46

- Modo FDN (Fixed Dial Number, número de marcación fija) • 122
- Modo silencioso • 29

N

- Navegador WAP
 - caché, borrar • 158
 - favoritos • 157
 - inicio, acceso • 147
- Navegador, WAP • 147
- Nombres
 - buscar/marcar • 37
 - introducción • 45
- Nota de voz
 - eliminar • 136
 - grabación • 135
 - reproducir • 136
- Notas del calendario
 - copiar • 129
 - eliminar • 129
 - escritura • 127
 - ver • 129
- Número propio • 118
- Números, teléfono
 - buscar/marcar • 37

O

- Organizador personal • 125

P

- Pantalla
 - ajustes • 115
 - diseño • 13
 - externa • 16
 - iconos • 14
 - retroiluminación • 15
- Pantalla externa • 16, 117
- Pantalla frontal • 16
- Pantalla frontal LCD • 117
- Parámetros de sonido • 109
- Pendientes • 132
- Pendientes, lista de tareas
 - crear • 132
 - editar • 132

PIN

- cambiar • 120
- descripción • 164

PIN2

- cambiar • 122
- descripción • 165

Planificador • 127

- Plantillas
 - multimedia • 76
 - texto • 83
- Postal Multimedia • 84

- Precauciones al usar las baterías • 168
- Privacidad • 121
- Problemas, solución • 160

- PUK • 164
- PUK2 • 165

R

- Reenviar, mensaje
 - multimedia • 73
- Registro de llamadas
 - perdidas • 27, 96
 - realizadas • 97
 - recibidas • 97
- Rellamada automática • 123
- Rellamar
 - automáticamente • 123
 - manualmente • 24
- Responder con cualquier tecla • 123
- Respuesta
 - llamada • 26
 - segunda llamada • 56
- Restablecer teléfono • 124
- Restricción, llamadas • 140
- Retroiluminación
 - descripción • 15
 - hora, definir • 116

S

- SDN (Service Dialling Numbers, números de marcación de servicios) • 44
- Seguridad
 - información • 167
 - precauciones • 7
- Seguridad, llamadas • 119
- Selección de red • 143
- Servicio Java • 151
- Servicios de red • 138
- Servidor de voz • 89
- Silencio
 - micrófono • 53
 - todos los sonidos • 29
 - tonos del teclado • 54
- Símbolo, introducción de texto • 48
- SMS (Short Message Service, servicio de mensajes cortos)
 - Buzón de entrada • 80
 - Buzón de salida • 82
- Sonidos, descargados • 154

T

- Tapa activa • 123
- Tarjeta SIM
 - bloquear • 122
 - instalación • 18
- Teclas
 - acceso directo • 124
 - descripción • 11
 - ubicación • 10
- Teclas de función • 30
- Teléfono
 - bloquear • 120
 - contraseña • 163
 - desembalaje • 9
 - diseño • 10
 - encendido o apagado • 22
 - iconos • 14
 - pantalla • 13
 - restablecer • 124
 - teclas • 11

Índice

Texto, introducción • 45
Tipo de alerta • 110
Tipo de timbre • 110
Tono
 activar/desactivar •
 112
 conexión • 113
 error • 113
 mensaje • 111
 tapa • 112
 teclado • 110
 timbre • 109
 tono control de tiempo •
 113
Tono Activar/Desact. • 112
Tono conexión • 113
Tono control de tiempo •
 113
Tono de la tapa • 112
Tono de mensaje • 111
Tono del timbre • 109
Tono error • 113
Tonos del teclado
 enviar • 54
 seleccionar • 110
Tonos DTMF, enviar • 54



U

Último número, rellamada •
 24

V








Vibración • 110
Vídeo
 eliminar • 108
 grabación • 106
 reproducir • 107
Volumen de auricular • 25
Volumen del teclado • 25
Volumen del timbre • 110
Volumen, ajustar
 auricular • 25
 timbre • 110
 tono del teclado • 25



| | |
|---|---|
| Acceso a las funciones de menú | ① Pulse la tecla central. |
| | ② Desplácese con las teclas Arriba y Abajo por la lista de menús hasta llegar al que desea. |
| | ③ Pulse la tecla central o la tecla de función Selecc. |
| | ④ Desplácese con las teclas Arriba y Abajo por la lista de opciones hasta seleccionar la que desea. |
| | ⑤ Pulse la tecla central o la tecla de función Selecc. |
| Las dos teclas de función ( y ) realizan las funciones indicadas por el texto que hay situado encima de ellas, en la línea inferior de la pantalla. | |

Teléfono de banda dual SGH-E710 GPRS

Tarjeta de referencia rápida

| | |
|---|--|
| Encender o apagar | Mantenga pulsada la tecla  . |
| Realizar una llamada | ① Escriba el número. |
| | ② Pulse la tecla  . |
| Finalizar una llamada | Pulse brevemente la tecla  . |
| Ver las llamadas perdidas justo después de haberlas perdido | ① Abra el teléfono y pulse la tecla central o la tecla de función Ver . |
| | ② Desplácese con las teclas Arriba y Abajo por las llamadas perdidas. |
| | ③ Para devolver la llamada, pulse la tecla  . |
| Responder a una llamada | Abra el teléfono o pulse la tecla  . |
| Ajustar el volumen | Pulse la tecla  o  situada en el lateral izquierdo del teléfono. |

Declaración de conformidad (R&TTE)

Para el producto siguiente:

GSM900/GSM1800 Dual Band Digital Portable
Cellular Telephone

(Nombre de producto)

SGH-E170

(Número de modelo)

Fabricado en:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Nombre de la fábrica, dirección*)

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-1 v1.4.1 (2000-08)
: EN 301 489-7 v1.2.1 (2000-08)
SAR : EN 50360:2001
Red : EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo^[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ,
Reino Unido Marca de identificación: 168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

y se entregará previa solicitud.

(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG,
Reino Unido
2003. 11. 26



인석

In-Seop Lee / S. Manager

(lugar y fecha de emisión)

(nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

| Elegir el tipo de alerta | Tipo de alerta | Buscar un número en los contactos |
|---|---|---|
| <p>① Seleccione el menú Tipo de alerta.</p> <p>② Seleccione una opción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sólo luz • Melodía • Vibración • Vibra+Melodía <p>③ Pulse la tecla central o la tecla de función Selecc.</p> | <p>① Escriba el número y pulse la tecla central o la tecla de función Guardar.</p> <p>② Seleccione un icono.</p> <p>③ Pulse la tecla central o la tecla de función Selecc.</p> <p>④ Seleccione una memoria.</p> <p>⑤ Pulse la tecla central o la tecla de función Selecc.</p> <p>⑥ Escriba un nombre.</p> <p>⑦ Pulse la tecla central o la tecla de función Ok.</p> <p>⑧ Si es necesario, cambie el número de ubicación.</p> <p>⑨ Pulse la tecla central o la tecla de función Ok.</p> <p>⑩ Pulse la tecla  para volver al modo inactivo.</p> | <p>① Pulse la tecla de función Contactos.</p> <p>② Seleccione la opción Buscador.</p> <p>③ Escriba las primeras letras del nombre.</p> <p>④ Para desplazarse por los nombres, pulse las teclas Arriba o Abajo.</p> <p>⑤ Pulse la tecla central o la tecla de función Ver.</p> <p>⑥ Para desplazarse por los números, pulse las teclas Arriba o Abajo.</p> <p>⑦ Pulse la tecla  para marcar.</p> |
| <p>Guardar números en los contactos</p> | | <p>Hacer una foto</p> <p>• Con la tapa abierta</p> <p>① Mantenga pulsada la tecla Cámara.</p> <p>② Pulse la tecla central o la tecla Cámara.</p> <p>③ Pulse la tecla central o la tecla de función Guardar.</p> <p>• Con la tapa cerrada</p> <p>① Pulse la tecla Cámara.</p> <p>② Pulse la tecla Cámara.</p> |